

# SISTEMA TELEFONICO DIGITAL

MANUAL DE INSTALACION



MODELO: GDK-16 (Basic II)

P/N: 3828NCO182A FEB/2000/ISSUE 4.3 Febrero-2000

# MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO DIGITAL GDK-16

INDI	CE	
1.1 I 1.2 I I I	ÓN 1. INTRODUCCIÓN. PROPOSITO. INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS. Notificación a la Compañía Telefónica. Incidencias y daños en las redes telefónicas. Cambios de servicios en las líneas telefónicas. Limitaciones del mantenimiento. Advertencia sobre las emisión de radiaciones. Compatibilidades. Sustitución de las baterías de litio.	5 5 5 5 5 6 6 6
2.1 I 2.2 C 2.3 I 2.4 C 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1	ÓN 2. DESCRIPCIÓN GENERAL. INTRODUCCIÓN. CAPACIDADES DEL SISTEMA. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA. COMPONENTES DEL SISTEMA. Bastidor principal (KSU). Placa base (MBU). Tarjeta de 2 líneas (LCOBE). Tarjeta de 4 extensiones analógicas (SLIB). Tarjeta de 4 extensiones digitales (DTIB). Tarjeta de interface R.D.S.I 1T0+ 1T0/S0 (STIB2). Tarjeta de interface R.D.S.IT0/S0 (STIB). Unidad de expansión de memoria (MEMU). Tarjeta multifunción (MFB). Tarjeta de detectores de multifrecuencia (DTRU).	7 7 8 10 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15
3.1 I 3.2 I	ÓN 3. INSTALACIÓN. INTRODUCCIÓN. PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN. Consideraciones generales para la ubicación del sistema. Instalación de soporte de madera. Verificación del equipamiento "IN-SITU".	16 16 16 16 17
3.4 I	INSTALACIÓN DEL BASTIDOR Y LA ALIMENTACIÓN.  Montaje del bastidor (KSU).  Instalación de la alimentación del sistema.  Conexionado a tierra del bastidor (KSU).  INSTALACIÓN DE LAS TARJETAS Y MÓDULOS.  Instalación general y manipulación de las tarjetas.  Instalación de la tarjeta principal (MBU).  Instalación del módulo (MEMU).  Instalación de la tarjeta multifunción (MFB).  Instalación de la tarjetas de líneas analógicas (LCOB2).  Instalación de la tarjetas (RDSI) (Tarjetas de interface "S"/"T").  Instalación de las tarjetas de extensiones específicas (DTIB).	18 19 20 20 21 21 22 25 26 26 27 28
I	Instalación de las tarjetas de extensiones analógicas (SLIB). Instalación de la tarjeta de mensajería vocal (DVIB).	28 29



#### CABLEADO DEL SISTEMA. 30 Instalación de las baterías de alimentación de emergencia. 30 Cableado deL puerto serie RS-232. 31 Cableado de la música en retención externa (MOH). 31 Cableado de los relés de propósito general. 31 Cableado del detector de alarma. 32 SECCIÓN 4. DESCRIPCIÓN DE R.D.S.I. 33 TARIETAS R.D.S.I. EN GDK-16. 33 ASIGNACIÓN DE Nº DE EXTENSIÓN/LÍNEA EN TARJETAS R.D.S.I. 33 PRESTACIONES BÁSICAS DE LOS TERMINALES R.D.S.L (INTERFACE-S). 34 (1) Terminales R.D.S.I. 34 (2) Servicios suplementarios para terminales R.D.S.I. 34 (3) Subdirecionamiento R.D.S.I (ISDN Sub-Addressing). (4) Direccionamiento MSN en R.D.S.I - (Multisuscriber Number). 34 35 (5 Llamadas internas R.D.S.L 35 (6) Acceso a líneas desde los terminales R.D.S.I. 35 (7) Retención de líneas/llamadas internas. 35 36 (8) Transferencia de líneas/llamadas internas. 36 (9) Etc... PRESTACIONES DE LAS LÍNEAS R.D.S.I. (INTERFACE-T). 37 (1) Funciones de enlace analógico. 37 (2) MSN. 37 (3) D.I.D. ( Direct Inward Dialing ) Marcación directa a extensión. (4) CLIP (Calling Line Identification Presentation) Presentación en display del número de abonado llamante. 5) COLP ( Connected Line Identification Presentation ) Presentación de la identificación de línea conectada. 37 38 38 39 (6) Funcionamiento en accesos telefónicos multipunto. SECCIÓN 5. CAPACIDADES DEL SISTEMA Y CÓDIGOS. 40 CAPACIDADES DEL SISTEMA. 40 CÓDIGOS DE PRESTACIONES. 41 Plan de numeración \*1. 41 Planes de numeración basico y extendido \*1. 44 Meses en display. 45 Señales audibles. 45 Frecuencias y tonos. 46 Configuración GDK-16. 47 Configuración de extensiones en GDK-16 con terminal LKD-2B. Número máximo de extensiones en GDK-16: 16 puertos. 48 Máximo nmero de líneas en GDK-16: 6 puertos. 48 Máximo nmero de puertos (EXTENSIONES/LÍNEAS) en GDK-16 : 20 puertos. 48 Control de las ganancias (PROG. SISTEMA (MENU PPAL.5 - SUB MENU 14)). 48 SECCIÓN 6. PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA. 50 DESCRIPCIÓN GENERAL. 50 Introducción. 50 Como entrar en el modo de programación. 50 51 Como programar. Definición de las teclas. 53 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA. 54 Indice de los menús de programación. 54 Valores por defecto. 57

## SECCIÓN 1. INTRODUCCIÓN

#### 1.1 PROPÓSITO

Este manual recoge la información necesaria para la instalación, programación, funcionamiento y mantenimiento del Sistema Telefónico Digital GDK-16, fabricado por L.G Electronics.

#### 1.2 INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS

#### Notificación a la Compañía Telefónica

Antes de conectar la Central GDK-16 a la red pública telefónica, puede que sea necesario notificar a la compañía telefónica que suministra las líneas de enlace, su intención de conectar un "equipo de abonado". Es posible que dicha compañía le solicite alguna de la siguiente información:

- Número de líneas de abonado que van a conectarse al Sistema.
- Nombre del Modelo de GDK-16.
- Certificados de homologación.
- Tipo de señalización que utiliza.
- Tipo de los conectores e impedancias que necesita.

Toda esta información se podrá solicitar a través de Amper Cosesa.

#### Incidencias y daños en las redes telefónicas

Si la compañía suministradora de líneas telefónicas determina que el equipo suministrado al cliente puede causar daños o interrupción en el servicio de la redes telefónicas, el equipo deberá ser desconectado hasta que se efectúe la reparación, en caso contrario la compañía telefónica puede desconectar temporalmente el servicio en dichas líneas

#### Cambios de servicio en las líneas telefónicas

La compañía telefónica puede realizar cambios en las prestaciones y facilidades de las líneas telefónicas. Si se preve que esos cambios pudieran afectar al funcionamiento del Sistema GDK-16, o a la compatibilidad con la red pública, se solicitará a la compañía telefónica la notificación por escrito de dichos cambios al cliente final, permitiéndole de este modo adoptar las medidas oportunas para el mantenimiento del servicio Telefónico.

#### Limitaciones del mantenimiento

El mantenimiento de la Central GDK-16 lo realizará Amper Cosesa o Servicio Técnico Oficial Autorizado. El usuario no está autorizado a realizar cambios y/o reparaciones, excepto las que se detallan específicamente en los manuales de usuario. Las modificaciones y/o reparaciones no autorizadas pueden afectar al funcionamiento normal del Sistema y pueden anular el período de garantía.

#### Advertencia sobre la emisión de radiaciones

El Sistema Telefónico Digital GDK-16 es compatible con las normativas que regulan la emisión de Radio-Frecuencia, tal como obligan las normas nacionales. De acuerdo a estas normas se puede solicitar información de los certificados apropiados cuando lo solicite el usuario final:

#### ADVERTENCIA:

Este equipo genera y puede ser afectado por la energía de R.F. y si no se instala y se utiliza de acuerdo a las instrucciones de este manual, puede causar interferencias de Radio con otros equipos electrónicos. Ha sido probado y se certifica que es compatible dentro de los límites apropiados para los equipos de Telecomunicaciones. Estos límites están definidos para proporcionar una protección razonable contra tales interferencias, cuando funcionan en un entorno comercial.

"El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede provocar interferencias, en cuyo caso el usuario, solicitará se tomen las medidas oportunas para la correcta interferencia, asumiendo entonces los costes que se pudieran originar."

#### Compatibilidades

El Sistema telefónico Digital GDK-16 ha sido diseñado para cumplir los requisitos de compatibilidad definidos en la Sección 68.316 (Hearing Aid Compatibility) del reglamento FCC Parte 68.

Sustitución de las baterías de litio.

El Sistema Telefónico Digital se suministra con una batería de Litio sustituible, alojada en la tarjeta MBU. El objeto de esta batería es proteger las programaciones realizadas sobre el sistema, así como el reloj interno en tiempo real. Cuando el personal del servicio Técnico Autorizado realice alguna sustitución de dicha batería debe tener en cuenta lo siguiente:

#### PRECAUCIONES:

- Peligro de explosión de la batería si se coloca incorrectamente.
- Sustituir sólo por otra igual o equivalente, que recomiende el fabricante.
  Deshacerse de las baterías usadas según las instrucciones del fabricante

#### Aviso:

Si este equipo no se instala con un sistema de baterías de emergencia para el caso de fallo de alimentación de red, no se podrán cursar ningún tipo de llamadas cuando se produzca dicha situación. Este hecho debe ser tenido en cuenta con objeto de implementar servicio de llamadas en caso de emergencia por fallo de suministro de alimentación de red.

# **AMPER** SOLUCIONES

# SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN GENERAL.

#### INTRODUCCIÓN

El sistema AMPER-GDK-16 es un sistema telefónico totalmente digital cuyo diseño compacto está orientado para satisfacer las necesidades de las pequeñas empresa, y/o profesionales liberales. La central AMPER-GDK-16 permite la conexión de teléfonos convencionales (tanto multifrecuencia como decádicos) y/o terminales de altas prestaciones específicos del sistema. La arquitectura interna implementada es la de conmutación distribuida de canales PCM/TDM (Modulación por impulsos codificados y multiplexación por división en el tiempo), lo que significa que corresponde a un sistema de tecnología avanzada. Admite codificación de voz tanto para "Ley A" como "Ley m".

El sistema es de instalación mural, diseñada en plástico de alta robustez y bajo peso, y contiene la placa base (MBU-Main Board Unit) en dónde están alojados los conectores para insertar diferentes módulos y tarjetas (líneas, extensiones, accesos R.D.S.I, .....etc. Este diseño modular es el que permite configurar diferentes tipos de capacidades. Lleva incorporados cinco slots, de las cuales tres son universales y otras dos son fijas para tarietas específicas.

- La ranura 1 es solamente para instalar las tarjetas de líneas analógicos (LCOBE) o Tarjetas de accesos básicos RDSI tipo S0 y/o T0 (STIB).
- La ranura 2 es para instalar la Tarjeta de mensajería de Voz (DVIB) orientada a gestionar un sistema de Operadora Automática/Correo Vocal. Así mismo admite la inclusión de una tarjeta de ampliación de detectores de multifrecuencia (DTRU).
- Los Slots 3 y 4 son usadas para instalar las tarietas para extensiones analógicas (SLIB) o extensiones digitales específicas (DTĬB).
- El slot 5 es sólo utilizada para la tarjeta multifunción (MFB), módulo que permite la conexión de baterías, salida Serie RS-232, fax/switch y relé de propósito general.

La arquitectura software del sistema ha sido diseñada para permitir un alto control del Hardware, así como la implementación de una amplia gama de facilidades y prestaciones incluyendo la personalización del funcionamiento, facilidades RSDL etc.

El sistema AMPER-GDK-16 soporta una amplia gama de terminales específicos de diferentes prestaciones (LKD-30D, LKD8-DS, LKD-2NS...), terminales RSDI normalizados (Tarjetas PC, Teléfonos, Videoteléfonos, Fax G-IV...), así como los terminales analógicos convencionales (contestadores, fax, agendas...).

Los teléfonos específicos están diseñados de forma que el acceso a las facilidades y prestaciones de uso más común se realicen de forma directa por pulsación simplemente de una tecla. Así mismo, el resto de facilidades del sistema son accesibles a través de códigos que se introducen en el teclado numérico, o asignando estas facilidades a teclas flexibles programables del propio aparato. Algunos de estos teléfonos específicos incorporan un display lo que permite añadir nuevas prestaciones y servicios así como una serie de mensajes que facilitan el manejo del sistema.

#### 2.2 CAPACIDADES DEL SISTEMA

En la siguiente tabla se indican las capacidades máximas del sistema. Hay que indicar que no todas las capacidades máximas se alcanzan simultáneamente.

Tabla 2.2.1 Capacidades del Sistema.


Descripción	Base y Ampliación	Total
"Time slots" internos		48
Capacidad en líneas externos		Máx. 6 (Analógicos y/o RDSI)
Capacidad extensiones directas		12 (+2 Vía módulos 2B)
Capacidad extensiones con Mod. 2B		6 (Extensiones directas limitadas a 8)
Capacidad en accesos internos RDSI-S0		2
Módulos DSS.		0
Puestos de operadora	1- por S	istema
Nº. máx. de conversaciones simultáneas		Non-blocking
Megafonía		
<ul> <li>General a todas las extensiones</li> </ul>		1 zona
<ul> <li>A un área específica</li> </ul>		2 zonas
Memorias particulares por extensión	24 dígitos por memoria	20 Memorias.
Memorias del sistema	24 dígitos por memoria	79 Memorias.
Rellamada último nº externo marcado		Sí, hasta 32 dígitos
Entradas de música externa	1 en MBU	1
Relés de contacto	1 en MBU, 1 en MFB	2
Detectores de alarma	1 en MBU	1
Puertos RS-232-C	1 en MFB	1
Receptores DTMF	2 en MBU, 2 en DTRU	4
Grupos de líneas		4
Grupos de intercomunicadores		1
Conferencias a 3	3-party	Sin límite

Notas 1. No todas las capacidades máximas pueden ser alcanzadas simultáneamente.


 El sistema GDK-16 tiene un puerto RS-232C. El uso del puerto RS-232C es configurable en la programación del sistema.



Nota: Este diagrama de configuración se ha hecho acorde con la capacidad física del sistema.



1) Tabla de configuración del sistema GDK-16 con LCOB2 (Líneas Analógicas)



2) Tabla de configuración del sistema GDK-16 con STIB2 (Tarjeta RDSI)

FIGURA 2.2.1 Tablas de Configuración del Sistema GDK-16.

## 2.3 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

En las siguientes tablas se indican las especificaciones técnicas del sistema.

Tabla 2.3.1 Dimensiones y Pesos.

Item	Alto	Ancho	Profundo	Peso
Unidad Central	346 mm	246 mm	90 mm	2,2 Kg.
Terminales específicos	236 mm	192 mm	84 mm	1,5 Kg.
Intercomunicador Digital ICM-Box	45mm	40mm	100mm	0.5 Kg

Tabla 2.3.2 Especificaciones Ambientales

Item	Grados °C	Grados ºF
Rango máx. de temperaturas de funcionamiento	0-50	32-122
Rango óptimo de temperaturas de funcionamiento	20-26	68-78
Temperatura de almacenamiento	0-70	32-158
Humedad relativa	0-85% sin condensación	

Tabla 2.3.3 Especificaciones Eléctricas.

Fuente de alimentación	
- 4	990 940 Vos @ 50 60 Hz
• Entrada de tensión (AC)	220-240 Vac. @ 50-60 Hz
<ul> <li>Potencia (AC)</li> </ul>	30W
<ul> <li>Fusible de entrada en AC</li> </ul>	T500mAH 250V
<ul> <li>Tensiones de salida (DC)</li> </ul>	+5; -5; +30 Vcc. (28-35V)
Baterías de emergencia (requisitos)	
• Tensión de batería	24 V DC
<ul> <li>Fusible de batería de emergencia</li> </ul>	T5AL250 V
Corriente de carga	Max. 100 mA
<ul> <li>Consumo de corriente de batería</li> </ul>	Máx. 1A (con enl Analóg o enl RDSI)
Relé de contacto externo	3 A @ 30 V. DC
Entrada de música externa	600 ohm @ 0 dBm
Consumo de módulos STIB & STIB2	Máx. 3 W (40 Vdc, 80 mA)

# Tabla 2.3.4 Especificaciones Telefónicas (distancias máximas).

Item	Cable 22AWG (0,643 mm Ø)	Cable 24 AWG (0,511 mm Ø)
Teléfono digital específico • Bucle a 2 hilos	500 mts.	330 mts.
Módulo 2B con alimentador (24 Vdc/200 mA.)  • U. Central-específico principal  • Específico ppal, específico secundario  • Específico ppal- teléfono analógico 1000 mts.	300 mts. 300 mts.	
Módulo 2B sin alimentador  • U. Central-Teléf. analógico secundario.  • U. Central-Teléf. específico secundario.  Extensión analógica.	100 mts 10 mts 1.600 mts	1.000 mts.

Tabla 2.3.5 Especificaciones de los líneas analógicos

Sensibilidad del detector de timbre	@ 20-60 Hz, 38 Vrms
Marcación multifrecuencia (DTMF)  • Desviación en frecuencia  • Flanco de subida del tono MF  • Duración del tono MF  • Tiempo interdígito	Menos del ± 1% 3 msec. Máximo 75 msec. Mínimo Marcación en impulsos
Marcación en impulsos • Velocidad de marcación • Relación apertura/Cierre	10 p.p.s. 60/40 % o 66/33 %

Tabla 2.3.6 Especificaciones Misceláneas.

Memoria principal del sistema	
Memoria Solo-Lectura (ROM)	1 Megabyte Máx. U1: 512 Kbyte
(Memoria FLASH o EPROM)	(MEMU U2: 512 Kbyte)
Memoria de acceso aleatorio (SRAM)	256 Kbytes Máx. U7 =128 Kbytes
(Protegida por batería)	(MEMU U3=128 Kbytes

#### 2.4 COMPONENTES DEL SISTEMA

Bastidor principal (KSU)

El bastidor principal (KSU) está diseñado para su colocación en pared y es de plástico de alta robustez.

Contiene la placa principal (MBU), la fuente de alimentación y las fijaciones mecánicas del sistema.

Placa base (MBU)

El circuito de la fuente de alimentación ubicada en la parte superior izquierda de la placa Base MBU y en el lado derecho el LED indica el estado activado/desactivado del sistema.

El circuito de la fuente de alimentación convierte la tensión AC de entrada y proporciona las tensiones de salida en continua para alimentar la MBU y el resto de módulos del sistema. Suministra tres salidas de tensión continua:  $+5\,\mathrm{Vcc}$ ,  $-5\,\mathrm{Vcc}$ ,  $y + 30\,\mathrm{Vcc}$ .

La placa base MBU contiene dos circuitos receptores DTMF, cada uno de ellos es compartido por las líneas/extensiones que lo precisen siendo gestionados por el software de control del sistema. Incluida en la propia placa base MBU se aloja la memoria del sistema, el reloj en tiempo real, 2 puertos de música (MOH) tanto interna como externa, los 2 receptores DTMF ya descritos, un circuito de detección de alarma, un relé de propósito general, la circuitería de control necesaria, dos circuitos de interfaces para 2 extensiones digitales y otros dos interfaces para teléfonos convencionales así como el procesador de voz PCM y el mismo procesador principal para gestión de toda la circuitería. Este procesador principal está basado en un microprocesador de 16 bits de alta velocidad y recibe/transmite información de señalización y control desde/hacia la propia placa base y el resto de módulos que estuviesen insertados, gestionando la, activación de control de las facilidades y el control y asignación de los canales PCM.

La MBU contiene 128 Kbytes de RAM protegidos contra perdida de datos por corte de alimentación con una batería de apoyo de Litio y puede expandirse hasta 256 Kbytes con un módulo de ampliación de memoria (MEMU) insertada en la propia placa. Esta memoria RAM almacena la base de datos del sistema particularizada para cada usuario e incluye además el reloj de tiempo real. Para el procesamiento de la voz digital lleva incluidas dos memorias de tipo ROM´s en dónde están almacenados los diferentes tonos PCM, tablas de ganancia, etc.

El software operativo básico se almacena en una memoria tipo Flash de 512 Kbytes (U1). El módulo de ampliación de memoria (MEMU) aumenta también la capacidad de este tipo de memoria en otros 512 Kbytes. La implementación de este tipo de memoria permite la actualización del software operativo con nuevas prestaciones que se vayan implementando bien "in situ" a través de PC, o remotamente, sin necesidad de manipulación de componentes ni envío a fábrica.

En la propia placa base está ya incluido un interface R.D.S.I tipo T0 (enlace para centralita) y las resistencias de terminación de bus están ya incluidas siendo seleccionables mediante puentes. Así mismo se localizan dos extensiones analógicas y dos específicas.

Existen tres slots específicos y dos universales basados en conector tipo "mini-europa" para ampliaciones de las prestaciones del sistema.

Tarjeta de 2 líneas (LCOBE)

Esta tarjeta con capacidad para dos líneas se pueden instalar en la ranura 1. Incluye la circuitería necesaria para detección de llamada, conversiones A/D, D/A marcación en impulsos/MF, detección de polaridad.

# **AMPER** SOLUCIONES

## Tarjeta de 4 extensiones analógicas (SLIB)

La tarjeta de extensiones analógicas (SLIB) permite conectar 4 teléfonos convencionales con la apropiada circuitería para la conversión A/D, D/A, alimentación de bucle, generador de timbre ... etc. Esta tarjeta se inserta en los slots 3 o 4 del sistema. De fábrica se suministra en configuración base. El manejo de las prestaciones y servicios se realiza por medio de la pulsación de un código numérico. Las conexiones a los teléfonos convencionales se realizan a través de dos hilos y permite que un teléfono de estas características se conecte a 1.6 Km. del sistema usando cables 22AWG (0,643 mm de Ø). Un LED en la placa muestra el estado activado/ desactivado de la tarjeta.

#### Tarjeta de 4 extensiones digitales (DTIB)

Las tarjetas de extensiones específicas (DTIB) proporcionan 4 salidas para conectar terminales digitales específicos del sistema. La conexión se realiza a 2 hilos.

La tarjeta lleva la circuitería necesaria para el control y gestión de los terminales tales como la MULT/DEMULT de la señal de voz , las señales de datos y desde los terminales.. etc. La tarjeta dispone de un LED para indicar su estado operativo. Indicar que cada terminal digital utiliza sólo un canal digital a efectos de voz, sin embargo la tarjeta gestiona 2 canales sobre cada extensión. Sobre esta arquitectura se pueden implementar prestaciones actuales o futuras como tener simultáneamente conexiones de voz y de datos, como terminales con adaptador 2B, módulos para CTI.

Los terminales digitales específicos que se soportan actualmente son:

- KD/E-36EXE, KD/E-24EXE, y KD/E-8BTN correspondientes a los terminales digitales de la familia GDK
- LKD-2NS, LKD-8DS y LKD-30D, correspondientes a un nuevo diseño de los terminales que se suministran con el sistema AMPER-GDK-16

Esta tarjeta se instala en los slots 3 y 4 del módulo base (MBU).

#### Tarjeta de interface R.D.S.I. 1T0+ 1T0/S0 (STIB2)

Tarjeta que incluye interfaces S/T basados en las normas ETSI 300.012 (EURO\_RDSI) las cuales están basadas en las recomendaciones I430 de la ITU (Unión internacional de telecomunicaciones).

Los interfaces están diseñados para su conexión en los puntos de referencia S/T definidos en la recomendación L412. La capa 1 del dicho interface requiere una conexión metálica con capacidad de transmitir en cada dirección una velocidad 192 Kbps (2B+D). La tarjeta implementa dos circuitos interfaces; uno por cada dirección de transmisión, por cada acceso. Se incluye la circuitería necesaria para la extracción de los relojes de sincronismo del N.T. Mediante suitches ubicados en la tarjeta podemos seleccionar un interface para su funcionamiento como punto de referencia "T" (función de enlace R.D.S.I) o punto de referencia "S" (función de extensión R.D.S.I). La tecnología interna de la tarjeta está soportada por integrados PEB2086 (Siemens) para la capa fisica como para la capa de conexión de datos.

La tarjeta comprende un puerto T y otro commutable S/T. Especial precaución si se configura el puerto S/T como S0 (extensión R.D.S.I) y se le conecta un interface T0 (Enlace R.D.S.I), puede dañarse la tarjeta.

La tarjeta STIB2 se instala en el SLOT1 de la MBU.

#### Tarjeta de interface R.D.S.I.TO/SO (STIB)

Tarjeta que incluye una interface T/S basado en las normas ETSI 300.012 (EURO\_RDSI) las cuales están basadas en las recomendaciones I430 de la ITU (Unión internacional de telecomunicaciones).

El interface está diseñado para su conexión en los puntos de referencia S/T definidos en la recomendación I.412. La capa 1 del dicho interface requiere una conexión metálica con capacidad de transmitir en cada dirección una velocidad 192 Kbps (2B+D). La tarjeta implementa dos circuitos interfaces; uno por cada dirección de transmisión, por cada acceso. Se incluye la circuitería necesaria para la extracción de los relojes de sincronismo del N.T.. Mediante suitches ubicados en la tarjeta podemos seleccionar las resistencias de terminación. Mediante suitches ubicados en la tarjeta podemos seleccionar el interface para su funcionamiento como punto de referencia "T" (función de enlace R.D.S.I.) o punto de referencia "S" (función de extensión R.D.S.I.). La tecnología interna de la tarjeta está soportada por integrados PEB2086 (Siemens) tanto para la capa física como para la capa de conexión de datos. Especial precaución si se configura el puerto S/T como S0 (extensión R.D.S.I.) y se le conecta un interface T0 (Enlace R.D.S.I.), puede dañarse la tarjeta.

La tarjeta STIB se instala en el SLOT1 de la MBU.

#### Unidad de expansión de memoria (MEMU)

La placa base del sistema (MBU) contiene 128 Kbytes de memoria tipo "Flash" (FLASH MEMORY) y 128 Kbytes de memoria RAM. En la memoria "Flash" se almacena el programa operativo del sistema, y en la RAM se almacenan la base de datos del sistema (programación particular del cliente), los números de marcación abreviada (memorias), el buffer SMDR (registro detallado de llamadas) etc. La incorporación del módulo de expansión de memoria amplia la capacidad de memoria RAM en 128 Kbytes y la memoria "Flash" en otros 128 Kbytes. La expansión de memoria (MEMU), se instala sobre la placa base (MBU). De fábrica ya se suministra este módulo en la configuración base.

Hay que indicar que este módulo es obligatorio si se instala en el sistema la tarjeta de voz (DVIB), así como también es necesaria para algunas prestaciones del sistema (LCR, enrutamiento automático...).

#### Tarjeta multifunción (MFB)

La tarjeta multifunción (MFB) proporciona una salida RS-232C con un conector del tipo SUB-D de 9 pines. La velocidad del mismo es programable en la base de datos, y la máxima velocidad que soporta es de 38.400 bps (la velocidad programada por defecto es de 9.600 bps) Su aplicación es para mantenimiento y programación del sistema vía PC (aplicación PC-Admin), salida para impresora de registro detallado de llamadas (SMDR), y futuras aplicaciones que pudieran implementarse en el sistema que precisasen dicho puerto.

La tarjeta MFB también incluye circuitería de control para la conexión externa de baterías de 24 volts. (Ver en el apartado de especificaciones técnicas los requisitos que deben cumplir dichas baterías). Por medio de está conexión el sistema conmuta directamente la tensión de las baterías al sistema en el caso de fallo de suministro de tensión de red, y suministra las tensiones auxiliares necesarias al sistema. Así mismo, incluye una protección contra descarga total de las baterías (protección de las baterías) por desconexión automática de las mismas. Esta tarjeta lleva además incorporado un contacto de relé externo para propósitos generales.

La tarjeta MFB en edición 2 (ks:2) incluye además la circuitería necesaria para la detección de una llamada estandar de fax sobre línea analógica. Por programación se puede habilitar esta prestación.

# **AMPER** SOLUCIONES

# Tarjeta de mensajería vocal (DVIB)

- La tarjeta DVIB proporciona 2 canales para la grabación/Reproducción de mensajes vocales.
- La tarieta DVIB proporciona avisos de fecha y hora y mensajes vocales pregrabados en el sistema.
- Todos los mensajes grabados son almacenados en memoria tipo Flash.
- Máx. capacidad de grabación: Sin módulo DVEU (68 Minutos), Con módulo DVEU (136 Minutos) (Tarjeta DVIB: 68 Min, Módulo DVEU: 68 Min)
- Mensajes del Sistema/y hora: 8 Min
- Capacidad para mensaje grabables por el usuario: 128 Min
- Número máximo de mensajes en los contestadores personales: 400 por ext. (Con módulo DVEU) (En tarjeta DVIB: 200, en módulo DVEU: 200)
- Módulo DVEU (Modulo de expansión de voz digital) : Módulo opcional de la tarjeta DVIB

Nota: Los mensajes de bienvenida de los contestadores personales no se pierden por una desconexión de alimentación del Sistema, debido a que estos mensajes se almacenan en memoria FLASH. El mircrointerruptor 1 de SW7 de la placa base (MBU SW7-1) controla la protección de los mensajes grabados.

Esta tarjeta equipa adicionalmente dos detectores de multifrecuencia que son gestionados por el propio software operativo del sistema.

La tarjeta DVIB debe instalarse en el SLOT2.

#### Tarjeta de detectores de multifrecuencia (DTRU)

Esta tarjeta es opcional y se emplea para ampliar la capacidad de detectores de Multifrecuencia del sistema para las extensiones analógicas con marcación por "Tonos". Se recomienda la instalación de esta tarjeta cuando en el sistema se instalan dos tarjetas de extensiones analógicas.

Así mismo, en sistemas que equipen sólo una tarjeta de extensiones analógicas, pero que se prevea que el sistema soporte un alto tráfico de llamadas desde estas extensiones también es recomendable su instalación.

En el caso de que el sistema equipe una tarjeta de mensajería vocal (DVIB) en dicha tarjeta ya lleva incorporados dos detectores de Multifrecuencia. Ambas tarjetas se instalan en el mismo Slot.

No es necesario realizar ninguna programación adicional cuando se instale dicha tarjeta, ya que es detectada automáticamente por el sistema.

La tarjeta DTRU debe instalarse en el SLOT2.

# SECCIÓN 3. INSTALACIÓN

#### 3.1 INTRODUCCIÓN

Debido a que se trata de un equipo de comunicaciones sofisticado, la instalación del sistema GDK-16 precisa de ciertos cuidados y precauciones, y debe ser realizado por personal técnico cualificado. El proceso de instalación se divide en 4 pasos fundamentales:

- Preparación del lugar de instalación
- Instalación del Bastidor (KSU)
- Instalación de los módulos y tarjetas
- · Cableado del sistema

#### 3.2 PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Consideraciones generales para la ubicación del sistema

El primer paso es localizar una ubicación aceptable para colocar el bastidor principal. Para decidir el lugar en el que se instalará la central deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

- El bastidor está diseñado para su colocación mural, y no debe ubicarse sobre paredes excesivamente rugosas o que no tengan la firmeza suficiente (paredes tipo PLADUR). Para estas situaciones se recomienda colocar previamente en la pared un tablero de madera, o de tipo aglomerado de al menos 1,5 cm de grosor, y sobre este, colocar el bastidor.
- En el lugar seleccionado debe existir una base de enchufe para suministro de red eléctrica de 220~240Vac y 50~60 Hz con un interruptor diferencial y fusible de protección de 15 Amp. Es recomendable que existan mas tomas de enchufe para posibles equipos opcionales. La base de enchufe debe tener una tierra adecuada. El cable de red que se suministra es un cable paralelo de 3 hilos de aproximadamente 3 metros con el enchufe correspondiente.
- En el lugar de instalación debe haber una buena masa de tierra. La conexión con la toma de tierra debe estar lo mas cercana posible al bastidor.
- El sistema debe estar localizado en una zona ventilada siendo las condiciones ambientales óptimas unos  $20{\sim}26$  °C y una humedad relativa entre  $5{\sim}90$  % (sin condensación).
- El sistema debe colocarse lo mas cerca posible de los puntos de terminación de los líneas telefónicos. Es recomendable que no existan mas de 8 metros de distancia. Así mismo hay que tener en cuenta las distancias máximas de cableado que soportan los diferentes tipos de extensiones que se pueden conectar al sistema. Si en la instalación existiera una red de cableado, debe también tenerse en cuenta.
- La ubicación del bastidor debe tener la adecuada accesibilidad, espacio e iluminación para futuros servicios, y también han de tenerse en cuenta posibles futuras ampliaciones del sistema.
- Deben considerarse la existencia cercana de equipos que puedan emitir interferencias eléctricas, descargas de alta tensión, máquinas copiadoras, etc...que puedan afectar al funcionamiento del sistema. Así mismo se debe proteger de humedades, maquinaria pesada cercana, así como de una excesiva vibración.

#### Instalación de soporte de madera

Se recomienda instalar un soporte de madera o similar cuando la pared en el que se desea colocar el bastidor no es lo suficientemente firme o liso. Un tablero de madera aglomerado o similar suele ser mas que suficiente para la mayoría de los casos. El tablero debe ser colocado a una altura conveniente (aprox 1 metro desde el suelo), y fijado a la pared por los puntos suficientes para poder soportar el peso del sistema.

Así mismo, se debe contemplar la posibilidad de fijar en el mismo tablero otros dispositivos opcionales tales como armario repartidor, módulos de transferencia en emergencia, música externa.


#### Verificación del equipamiento "In-Situ"

Una vez que se ha verificado que el lugar de la instalación dispone de las tomas de red, tierra y ventilación e iluminación adecuada, verificar que todos los componentes del equipo recibido no han sufrido daños durante el envio. Conservar la plantilla que se suministra con el bastidor para colocar la central por si pudiese necesitarse en instalaciones posteriores. Verificar así mismo que el tipo y la cantidad de tarjetas y módulos recibidos son las adecuadas a las dimensiones de la instalación.

Cualquier anomalía o daño notificarlo a las personas adecuadas para corregir la situación.

## 3.3 INSTALACIÓN DEL BASTIDOR Y LA ALIMENTACIÓN

La central GDK-16 consiste en un bastidor y una serie de tarjetas y módulos opcionales. La vista exterior de la central se muestra en la figura 3.3.1



3.3.1 Vista Exterior del sistema GDK-16.

#### Montaje del bastidor (KSU)

El bastidor KSU está realizado en plástico ABS de alta resistencia y está preparada para su montaje en pared. Utilizando la plantilla que se suministra con el equipo, marcar la localización de los puntos en dónde se situaran los 4 tornillos que fijan el sistema a la pared. Nunca debe instalarse sobre paredes poco firmes o rugosas, o paredes que no estén lo suficientemente secas, si nos encontramos en esta situación, se colocará previamente un tablero de madera o similar sobre la pared; ver el apartado [Instalación de soporte de Madera].La distancia entre tornillos se muestra en la Fig. 3.3.2.

El bastidor KSU se monta con dos tornillos del #10 de 1\_ pulgadas de largo o mas, Primero realizar dos taladros piloto para la fijación de los tornillos, insertar estos, y atornillarlos dejando medio centímetro fuera. Sobre estos dos tornillo colgar el bastidor.





Figura 3.3.2. Plantilla de taladros de fijación del bastidor KSU.

#### Instalación de la Alimentación del sistema

La fuente de alimentación del módulo MBU proporciona las tensiones necesarias para las tarjetas y teléfonos, convirtiendo las tensiones Vac en tensiones continuas Vcc adecuadas para el sistema. Antes de su instalación, hay que asegurarse de que el cable de red no esté conectado en el enchufe de toma de corriente. La circuitería de la fuente de alimentación se ubica abajo a la izquierda en el bastidor KSU.

La circuitería de alimentación de red está diseñada para operar con tensiones de 220~240 Vac, suministrados a través de un cable de red. Mediante el conector CN-17 se conecta la tensión de red al transformador mediante 2 hilos y a través de CN-16 se conecta la salida del transformador a la MBU mediante 4 hilos.




• Precaución: El sistema GDK-16 no puede operar con tensiones de 110~127Vac.

#### Conexionado a tierra del bastidor KSU.

El sistema GDK-16 debe ser conectado a "tierra" del edificio en conformidad a la normativa IEE al respecto.

Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema, con objeto de minimizar las interferencias EMI y por razones de seguridad se recomienda encarecidamente una buena tierra conectada al bastidor KSU, que debe ser proporcionada desde la propia instalación eléctrica del edificio. Comprobar cuidadosamente que no existen puntos aislados en el camino de la conexión a masa.

Se recomienda un cable de cobre 14 AWG entre la masa y el chasis del bastidor. Así mismo, la longitud del cable no debe ser superior a 8 metros. Recomendable que sea lo mas corto posible.



# **AMPER** SOLUCIONES

#### 3.4 INSTALACION DE LAS TARJETAS Y MODULOS

Instalación General y Manipulación de las Tarjetas

Nunca insertar o extraer las tarjetas si el equipo está con alimentación.

Todas las tarjetas y módulos del sistema contienen una circuitería digital que, aunque son fiables, pueden dañarse fácilmente por efecto de descargas electrostáticas (electricidad estática). Para preservar esto, se deben manipular manteniendo una conexión a tierra mediante taconera, muñequera o similar. Deben tomarse otras precauciones lógicas, tales como no situarlas en sitios donde pudieran caer objetos pesados que dañarían los componentes.

Para colocar las tarjetas, hay que sujetar firmemente la tarjeta, con los componentes hacia arriba, e insertarla en el alojamiento correspondiente . Para extraer una tarjeta, invertir el procedimiento. El método de instalación se muestra en la fig. 3.4.1.




Figura 3.4.1 Instalación de las Tarjetas.

En el sistema GDK-16 existen 5 slots o ranuras para ampliar o modificar las capacidades del sistema. No obstante existen ciertas limitaciones a la hora de realizar la instalación de tarjetas opcionales. Hay que indicar que el sistema no funcionará correctamente si las tarjetas no están correctamente instaladas. El SLOT 1 de la MBU está reservado para las tarjetas LCOB2 o STIB2 o STIB. El siguiente slot está reservado sólo para la tarjetas DVIB o DTRU, el SLOT 3 y SLOT 4 se reservan para las tarjetas SLIB o DTIB y el SLOT 5 se reserva para la tarjeta MFB.


En resumen, ver la siguiente tabla 3.4.1.

Slot No.	Tarjetas	Observaciones
SLOT1	LCOB2, STIB2, STIB	Tarjetas opcionales de líneas analógicas o líneas R.D.S.I.
SLOT2	DVIB/DTRU	Slot fijo para DVIB/DTRU
SLOT3 (STA SLOT1)	SLIB, DTIB	Tarjetas de extensiones DKT, SLT.
SLOT4 (STA SLOT2)		
SLOT5	MFB	Slot fijo para MFB

Cuando el sistema se alimenta, la asignación de slots es realizada automáticamente (no es necesario realizar ninguna indicación por programación), programándose automáticamente acorde al estado de las tarjetas insertadas.

Instalación de la tarjeta principal (MBU).

La tarjeta MBU está instalada dentro del bastidor KSU directamente de fábrica. Contiene el procesador principal del sistema, dos puertos de extensiones específicas, dos puertos de extensiones analógicas, 5 slots o ranuras para la inserción de las tarjetas opcionales, la memoria del sistema, la circuitería de un reloj en tiempo real, y la circuitería necesaria para la intercomunicación con las tarjetas opcionales del sistema. Así mismo, en la tarjeta MBU puede colocarse un módulo a modo de "tarjeta hija" (MEMU) para la ampliación de la memoria FLASH y memoria RAM del sistema. Ver la figura 3.4.2.



IFigura 3.4.2 Instalación de la tarjeta MBU y el módulo MEMU.

La tarjeta MBU contiene una pila "seca" de litio para mantener el contenido de la memoria del sistema y el reloj en tiempo real durante la ausencia de alimentación del sistema. Esta pila está soldada al propio circuito impreso de la MBU y se conecta al resto de la circuitería mediante un microinterruptor (SW3). Este microinterruptor o Switch debe colocarse en la posición ON antes de la instalación del sistema. De fábrica dicho microinterruptor viene en la posición OFF, con objeto de mantener la pila desconectada. Referirse a la figura 3.4.3.




Figura 3.4.3 Configuración del Swith de protección de memoria.

La siguiente tabla muestra los diferentes Switches de la tarjeta MBU.

Swit	ch	Descripción	Observaciones
Posición en MBU	De Fábrica	•	
SW 3	OFF	ON: Pila conectada. OFF: Pila desconectada.	Poner en "ON" antes de conectar el sistema a Red.
SW 7	7-1 (OFF)	ON: Inicializa el sistema con la programación almacenada. OFF: Inicializa el sistema con la programación por defecto	Poner en "ON" después conectar el sistema a red.
	7-2 (OFF)	OFF : Deshabilita test de bucle RDSI	OFF (Siempre)
SW 6-1, 2	ON	ON: Habilita resistencias de terminación para RDSI (BRI). OFF: Deshabilita resistencias de terminación para RDSI (BRI).	Dependen de la configuración del bus del acceso RDSI Normalmente deben estar habilitadas.

El SW7 de la MBU contiene dos microinterruptores DIP. A continuación se detalla el funcionamiento exacto de cada uno :

- SW7-1 Programación de defecto cuando se conecta la alimentación del sistema.
  - -. On : No inicializa el sistema con la programación de defecto.
  - Off: Inicializa el sistema con la programación por defecto (se pierden las programaciones que se hubiesen realizado previamente).
- SW7 2 Test de bucle RDSI activado (Loop Back).
  - -. On :Test "Loop Back" activado.
  - -. Off: Test "Loop Back" desactivado.

Antes de realizar ningún cambio en la programación del sistema, como medida de precaución se debe colocar el SW7-1 en la posición OFF. A continuación se apagará y se volverá a conectar el sistema. Con esto conseguimos que el sistema comienze a funcionar con la programación de defecto. Una vez que el sistema está inicializado, se deberá mover el microinterruptor SW7-1 a la posición ON, para mantener los cambios de programación que se implementen en caso de fallo de alimentación o desconexión del sistema. (Ver la figura 3.4.3).

Existen así mismo cuatro LEDs en la MBU del tipo bicolor. La información que proporciona el sistema a través de estos leds es como se indica a continuación:

- LD1 Muestra el funcionamiento del software del sistema.
  - -. Este LED se enciende y se apaga con una cadencia de 100 msec.
- LD2 Muestra la carga de tareas software (Es a efectos de test de software).
  - -. Este LED se enciende o apaga cuando el software del sistema realiza cambios de tarea.
- LD3 Muestra el procesamiento de los eventos.
  - -. Este LED se enciende durante el procesamiento de eventos Software.
- LD4 Indica error de comunicación de datos con los terminales específicos (DKT).
  - -. Este LED se encenderá o apagará cuando hay un error de comunicación con un terminal específico.
- LD5 LED de estado del Acceso Básico BRI de la MBU.
  - -. Verde: Operativo.
  - -. Rojo : Error de capa R.D.S.I.

#### Instalación del módulo MEMU

El módulo MEMU debe instalarse en la MBU para incrementar las especificaciones del sistema que se indican a continuación y/o instalar la tarjeta de mensajería vocal (DVIB). Ver la figura 3.4.2.

- Soporta CTI para la prestación de grabación del registro detallado de llamadas (SMDR).
- Soporta la prestación de enrutamiento (LCR).
- Soporta la prestación de la detección de FAX (Discriminador de FAX).
- Soporta las mejoras que se implementan en las nuevas versiones de software.

Si se desconecta el módulo MEMU de la MBU, el contenido de la memoria se mantiene como máximo una hora.

Si desea mantener el contenido de la memoria de dicho Módulo MEMU, no debe mantenerse desconectado del sistema por un tiempo superior a 1 hora.

El módulo MEMU debe colocarse correctamente en su posición en la MBU.

Si el módulo MEMU no se alinea correctamente en su posición, pueden causarse daños en la circuitería del propio módulo MEMU o en la tarjeta MBU.




Figura 3.4.4 Instalación del módulo MEMU.

#### Instalación de la tarjeta multifunción (MFB)

El puerto serie RS-232-C de la tarjeta multifunción (MFB) se usa para mantenimiento y programación del sistema, e impresión de los registros detallados de llamadas (SMDR). La siguiente lista indica la información que suministra dicho puerto.

- Programación con PC del sistema (GDK-Admin).
- Impresión de registro detallado de llamadas bajo petición (SMDR On-Demand), de futura implementación.
- Impresión de registro detallado de llamadas en tiempo real (SMDR On-Line SMDR
- Información de estadística de llamadas.
- Obtención de trazas del sistema.

El procedimiento de instalación se muestra en la Figura 3.4.5.




Figura 3.4.5 Instalación de la tarjeta multifunci ón (MFB).

# Instalación de las tarjetas de líneas analógicas (LCOB2)

La tarjeta LCOB2 sólo puede instalarse en el SLOT1 de la MBU.El exterior de las mismas se muestra en la Figura 3.4.6. Esta tarjeta tienen capacidad para conectar 2 líneas analógicas.

Tarjeta	Slot	Líneas
LCOB	SLOT1	2

[Tabla 3.4.2] Tarjeta LCOB2





Figura 3.4.6. Iarjeta de lineas analogicas

#### Instalación de las tarjetas R.D.S.I. (Tarjetas de inteface ´S´/´T´)


Hay que indicar que las tarjetas STIB2 y STIB sólo pueden instalarse en el SLOT1 de la MBU. La tarjeta STIB2 proporciona un interface de acceso básico BRI modo "T" (para líneas RDSI), y un interface de acceso básico RDSI configurable como modo "T" o modo "S" (para líneas RDSI o para terminales RDSI respectivamente. En este segundo interface la configuración del modo "T" o modo "S" se realiza mediante switches DIP y puentes de programación. Hay que asegurarse de no conectar una línea telefónica de acceso básico cuando dicho interface se configura en modo "S". Precaución de no conectar la línea en el interface "S" y los terminales RDSI en el interface "T"

El procedimiento de configuración para seleccionar el modo "T" o "S" se indica a continuación en la tabla 3.4.3:



Puente/ Switch	Por defecto de fábrica (Modo T)	Descripción	Observaciones
SW1 y CN2	SW1 :OFF CN2 : Posición T	Selección de interface en modo SO o TO para. el puerto y el C.I.PEB2086 respectivamente.	
SW2	Pin1-2: OFF Pin3-4 : ON	#1 y #2: Alimentación al bus ON/OFF. #3 y #4: Resistencias de terminación ON/OFF	En modo T no se debe activar la alimentación al bus.
SW3	ON	Resistencias de terminación ON/OFF	Sólo para interface T0.


LÍNEA	Conector y Switch	Modo	Método de selección
Como "T" líneas 5 y 6. Como "S" extensiones	SW1 SW2	T	Poner puentes de CN2 en posición T'. Poner SW1 y SW2 en posición T' (OFF).
112 y 113.	CN2	S	Poner puentes de CN2 en posición 'S'. Poner SW1 y SW2 en posición 'S'.
T Líneas 3 y 4.	SW3	Sólo T	Poner SW∙ en posición ON



Instalación de las tarjetas de extensiones específicas (DTIB).

La tarjetas DTIB proporciona acceso a 4 extensiones específicas para los terminales específicos o terminales del tipo 2B. La conexión entre los terminales y la tarjeta se realiza a través del conector CN2 mediante "tornillos prisioneros". El exterior de la tarjeta se muestra en la figura 3.4.8.


Las tarjetas DTIB sólo pueden instalarse en los SLOT3 y/o SLOT4 del módulo MBU.



Instalación de las tarjetas de extenstiones analógicas (SLIB).

Las tarjetas SLIB proporciona conexión para 4 extensiones analógicas convencionales. La conexión entre los terminales y la tarjeta se realiza a través del conector CN2 mediante "tornillos prisioneros". El exterior de la tarjeta se muestra en la figura 3.4.9.

Las tarjetas SLIB sólo pueden instalarse en los SLOT3 y/o SLOT4 del módulo MBU.



#### Instalación de la tarjeta de mensajería vocal (DVIB)

La tarjeta de mensajería vocal DVIB contiene 2 canales de voz. La capacidad máxima de los mensajes grabables de dicha tarjeta (sin el módulo opcional DVEU- módulo de ampliación de memoria para voz digital) es de 68 minutos. Con el módulo DVEU instalado se amplia la capacidad en 70 minutos adicionales. La protección de los mensajes grabados frente a cortes de alimentación del sistema se configura mediante el Switch SW7-1 de la MBU.

MBU	Descripción	Mensajes del Sistema	Mensajes Grabados
SW7-1	OFF: para programación de defecto.	No se borran.	Se borran.
	ON : para programación almacenada.	No se borran.	No se borran.

La tarjeta DVIB debe instalarse en el SLOT2 de la MBU. El modulo DVEU debe instalarse correctamente en los conectores CN4 y CN5 de la tarjeta DVIB. Si el módulo DVEU no se alinea correctamente en su posición puede provocar un mal funcionamiento del sistema e incluso daños en la circuitería.

Los conectores de la tarjeta DVIB se muestran en la figura 3.4.10. El conector CN2 se usa única y exclusivamente a efectos de obtención de trazas de la tarjeta (depuración de errores software). Los conectores CN4 y CN5 son para conexión del módulo DVEU. CN1 es el conector para conexión con el SLOT2 de la MBU y CN3 está reservado para test.




Figura 3.4.10 Conectores de la tarjeta DVIB




Figura 3.4.11 Tarjeta DVIB

#### 3.5 CABLEADO DEL SISTEMA

Instalación de las baterías de alimentación de emergencia

El sistema GDK-16 puede ser equipado con unas baterías externas para mantener el funcionamiento del mismo en el caso de ausencia de red eléctrica. La conexión de las baterías opcionales se realiza a través del conector CN3 de la tarjeta MFB.

Las baterías externas deben proporcionar 24 Volts CC. Normalmente se consigue mediante la conexión en serie de dos baterías de 12 Volts CC. El control de las baterías se realiza desde la propia tarjeta MFB. La tarjeta MFB proporciona una corriente de carga limitada (máx, 05 Amp) mientras el sistema está funcionando normalmente alimentándose de la red eléctrica. En caso de fallo de red, el sistema conmutará automáticamente la fuente de energía de las baterías. En el caso de un retorno de la alimentación de red o bien por la detección de un nivel de batería baja el sistema desconectará automáticamente las baterías como fuente de suministro de energía.

La duración del sistema funcionando con baterías (autonomía) depende de las siguientes condiciones: estado de carga de las baterías, capacidad Ah de las mismas, configuración del sistema (número de extensiónes y líneas que equipa) y tráfico de llamadas que cursa.

Las baterías se conectan al conector CN3 de la tarjeta MFB tal como se muestra en la figura 3.5.1.

#### Aviso:

- Verificar con especial precaución la polaridad de los cables de las baterías (ROJO y AZUL) cuando se conecten al sistema
- Se recomienda colocar un fusible de protección (5Amp @ 250V) entre las baterías y el Sistema.
- Se recomienda así mismo colocar baterías con una capacidad de 24V/10Ah MF. Con esta capacidad el sistema puede mantener una autonomía de mas de 5 horas.




Figura 3.5.1 Cableado de las Baterías de emergencia.

#### Cableado del puerto serie RS-232

La tarjeta MFB contiene un conector RS-232C standard del tipo "SUB-D" de 9 pines macho. El cableado de los pines del conector RS-232C utilizados se muestran en la figura 3.5.2. Hay que indicar que los parámetros de comunicación de dicho puerto por defecto son 9.600 bps, 8 bits de datos, bit de paridad ninguno y 1 bit de stop.

El conector RS-232C solamente utiliza 3 señales:TXD, RXD y tierra.




Figura 3.5.2 Cableado del conector RS-232C 9-pines

#### Cableado de la música en retención externa (MOH).

El sistema GDK-16 puede enviar señal de música interna o externa sobre las líneas que están en retención. Por defecto, en la programación del sistema está configurado como música en retención interna, siendo modificable para configurar una fuente de música externa. La conexión de esta fuente de música externa se realizará a través del conector de la MBU CN22 (pines #5 y #6). La fijación del cableado se realiza mediante "Tornillos prisioneros".

#### Cableado de los relés de propósito general.

El sistema GDK-16 contiene un relé de propósito general incorporado en la propia MBU al que se accede a través de CN22 (RELAY1) pines #1 y #2 (fijación por "tornillos prisioneros"). Así mismo existe un relé adicional en la tarjeta MFB en el conector CN2 (RELAY2). El control de estos relés se configura por programación del sistema.

La aplicación típica de este relé suele ser el control de un timbre externo de alta sonoridad, apertura de una puerta, activación de un equipo auxiliar desde cualquier extensión, etc.. Hay que indicar que los parámetros máximos que soportan estos relés son 30Volt/3Amp, valores que no deben sobrepasarse.



# PRECAUCIÓN

- Es posible que se puedan provocar descargas eléctricas durante la instalación de estos dispositivos externos.
- Tomar las precauciones de seguridad apropiadas sobre todo si la alimentación de estos equipos superan los 50VAC



#### Cableado del detector de Alarma

En el conector CN22 (pines #3 y #4 del tipo "tornillo prisionero") el sistema incorpora una entrada para la detección del estado de un pulsador o alarma externa, que se utiliza para indicar a las extensiones el estado de dicha entrada. En la figura 3.5.3 muestra un ejemplo de conexión.

La detección del estado Abierto/cerrado se realiza por programación del sistema.




Figura 3.5.3 Ejemplo de cableado de un pulsador externo.

# **MPER** SOLUCIONES

# SECCIÓN 4. DESCRIPCIÓN DE R.D.S.I.

#### 4.1 TARJETAS R.D.S.I. EN GDK-16

1. Existen dos tipos de tarjetas R.D.S.I para GDK-16 tal como se indica en la tabla siguiente:

Tipo de tarjeta	MBU	STIB	STIB 2	Observaciones
Placa Base	1 Puerto			1  puerto  = 2B + D
Opción		1 puerto	2 puerto	-
Interface	T	S/T	Arriba: S/T Abajo:T	El interface como S o T en STIB debe seleccionarse mediante switches y puentes de programación ubicados en la propia tarjeta STIB.
Máximo numero de tarjetas en GDK-16.		1 tarjeta	1 tarjeta	

2. Se pueden instalar tarjetas STIB dentro de las capacidades máximas del sistema.

MODELO	Máx. nº extensiones	Máx. nº de líneas
GDK-16	16	6

3. Los 8 máximos terminales RDSI que pueden conectarse en el puerto configurado como interface S, deben ser compatibles con las especificaciones ISDN-ETSI (Euro RDSI). Ejemplos son teléfonos RDSI, Fax G-IV, video teléfonos, tarjetas RDSI, etc, etc.

#### 4.2 ASIGNACIÓN DE № DE EXTENSIÓN/LÍNEA EN TARIETAS R.D.S.I.

- 1. Al igual que cualquier otra tarjeta de extensiones o líneas, la asignación del número de extensión o de línea se realiza automáticamente por el sistema.
- 2. En una tarjeta STIB configurada como interface "T" se asignan automáticamente dos números consecutivos de línea, un número de línea por canal "B" (el acceso R.D.S.I es un 2B+D)
- 3. En una tarjeta STIB configurada como interface "S" se asignan dos números consecutivos de extensión automáticamente, se asigna un número por canal "B" (el interface "S" es un 2B+D)

MBU	Puerto 1	Interface-T	Líneas (CO) 1 ~2
STIB 1	Puerto 1	Interface-S	Extensiones 112 ~113
		Interface-T	Líneas (CO) 3 ~4
STIB 2	Puerto 1	Interface-T	Líneas (CO) 3 ~4
	Puerto 2	Interface-S	Extensiones 112 ~ 113
		Interface-T	Líneas (CO) 5 ~6

4. Dos números consecutivos de extensión asignados al mismo interface "S" se comportan como el mismo número de extensión. Ejemplo: acceso "S" con los números 112 y 113: es lo mismo llamar a la extensión 112 que llamar a la extensión 113.

#### 4.3 PRESTACIONES BÁSICAS DE LOS TERMINALES R.D.S.I. (INTERFACE-S)

#### (1) Terminales R.D.S.I.

- Hay muchos tipos de terminales R.D.S.I (Teléfonos R.D.S.I, Videoteléfonos, Fax G4, Tarjetas conexión a PC, etc.). La centralita GDK-16 soporta cualquiera de ellos que sea compatible con la normativa sobre Red Euro-R.D.S.I (ETSI SDN Specification) vigentes hasta la fecha.
- Los terminales R.D.S.I conectados al sistema pueden llamar a cualquier otra extensión del sistema (DKTU,EKTU,SLT) conectada a la central GDK-16 y puede acceder a cualquier enlace analógico o acceso R.D.S.I conectado en el sistema.
- El display LCD que suelen tener incorporado los terminales R.D.S.I dependen de sus propias prestaciones, no de las prestaciones de la central GDK-16. Es decir, que los mensajes e información que suministran no son definidos por la central.

#### (2) Servicios Suplementarios para terminales R.D.S.I.

En el sistema GDK-16, los terminales R.D.S.I puede utilizar las siguientes prestaciones proporcionadas por el sistema;

- Subdireccionamiento R.D.S.I. (ISDN Sub-Addressing).
- Llamadas internas.
- Acceso a líneas (analógicos/R.D.S.I).
- Retención de enlace/llamadas interna
- Transferencia de líneas/llamadas internas
- Etc.

#### (3) Subdirectionamiento R.D.S.I. (ISDN Sub-Addressing).

El subdirecionamiento R.D.S.I puede ser programado a través de programación de las extensiónes (Menú principal 2) -Prestaciones R.D.S.I de las extensiones (Sub Menú 2) -Subdirecionamiento (Menú Terminal 1), cuyas opciones son YES o NO (Por defecto es "NO").

Si los terminales R.D.S.I permiten configurar subdireccionamiento, cualquier extensión que desee llamar a un terminal R.D.S.I específico dentro del mismo interface, deberá marcar el número de extensión del acceso y el número específico de subdirección del terminal R.D.S.I deseado.

Para utilizar el servicio de subdireccionamiento R.D.S.I, es necesario realizar programaciones locales en los terminales RDSI, tales como asignar el MSN (Multisubcriber number) y la subdirección. Por favor, consulte su manual de programación de terminales R.D.S.I para ver como se realizan estas programaciones en su terminal R.D.S.I

El subdireccionamiento es útil para utilizar las siguientes prestaciones sobre diferentes terminales conectados a un mismo interface "S" (bus):

- Llamadas internas a extensión R.D.S.I.
- · Llamadas DID a extensión R.D.S.I.
- · Llamadas DISA a extensión R.D.S.I.

El subdireccionamiento no afecta al comportamiento sobre otras prestaciones.

#### (4) Direccionamiento MSN en R.D.S.I. - (Multisuscriber Number).

El direccionamiento MSN puede configurarse en Programación de las extensiones (Menú Ppal. 2) - Servicios R.D.S.I sobre las extensiones (Sub menu 2) -Permiso para usar MSN, cuyo rango es YES o NO. Por defecto viene programado en NO.

Si una extensión R.D.S.I del sistema se le habilita el permiso para usar MSN, para poder realizar llamadas a dicha extensión R.D.S.I desde cualquier otra extensión del sistema, se deberá marcar el número de la extensión mas un número de dirección MSN.

Esta prestación permite conectar en un bus "S" del sistema hasta 8 terminales que permite la normativa, y encaminar llamadas directamente a cada uno de los terminales conectados en dicho bus. En cada terminal R.D.S.I. conectado en dicho bus habrá que programar el número de extensión de dicho puerto mas un número añadido de subdirección. Consulte el manual del terminal conectado para conocer como se realiza dicha programación en el equipo.

El direccionamiento MSN es útil para utilizar las siguientes prestaciones sobre diferentes terminales conectados a un mismo interface "S" (bus):

- · Llamadas internas a extensión R.D.S.I.
- Llamadas DID a extensión R.D.S.I
- Llamadas DISA a extensión R.D.S.I.

El subdireccionamiento no afecta al comportamiento sobre otras prestaciones.

#### (5) Llamadas internas R.D.S.I.

Cualquier extensión puede llamar a los terminales R.D.S.I marcando el número de la extensión R.D.S.I asignada. Cada Interface S tiene dos números de extensión. Así pues, el usuario puede llamar a los terminales R.D.S.I marcando cualquiera de los dos números pre-asignados a dicho interface. No hay diferencia entre llamar a los terminales R.D.S.I con cualquiera de los dos números de extensión que están asignados al mismo Interface S.

Si el sistema tiene programado subdireccionamiento, para llamar a una extensiones R.D.S.I se necesita marcar además del número de extensión el dígito de subdirección.

#### (6) Acceso a líneas desde los terminales R.D.S.I.

El acceso a las líneas es exactamente igual que lo hacen el resto de extensiones analógicas del Sistema.

#### (7) Retención de líneas/llamadas internas.

En el sistema GDK-16, en las extensiones R.D.S.I no se utilizan los receptores DTMF para la utilización de ciertas prestaciones tal como ocurre en la extensiones analógicas. Así pues, si el usuario quiere utilizar las prestaciones de transferencia y retención desde los terminales R.D.S.I, dicho terminal necesita disponer de capacidad de enviar información al sistema a través del procedimiento del envio de mensajes de "Keypad Facility" definido en las normas R.D.S.I.

Si el terminal R.D.S.I. dispone de esta opción es posible retener un enlace o extensión, enviando el código ""#" a través del servicio de "keypad facility". Estando en conversación con otra extensión o enlace, si el terminal R.D.S.I soporta el servicio "keypad facility", tras enviar el código "#" se oirá el tono de invitación a marcar y se podrá transferir la llamada en curso a otra extension o enlace.

Para recuperar una llamada interna o externa retenida, enviando nuevamente el código "#", se recupera la llamada. Por favor, consulte el Manual de usuario de su terminal R.D.S.I para ver como puede hacer uso de esta prestación.

#### (8) Transferencia de líneas/llamadas internas.

En el sistema GDK-16, en las extensiones R.D.S.I. no se utilizan los receptores DTMF para la utilización de ciertas prestaciones tal como ocurre en la extensiones analógicas.. Así pues, si el usuario quiere utilizar las prestaciones de transferencia y retención desde los terminales R.D.S.I., dicho terminal necesita disponer de capacidad de enviar información al sistema a través del procedimiento del envio de mensajes de "Keypad Facility" definido en las normas R.D.S.I.

Si el terminal R.D.S.I dispone de esta opción es posible retener un enlace o extensión, enviando el código ""#" a través del servicio de "keypad facility". Estando en conversación con otra extensión o enlace, si el terminal R.D.S.I soporta el servicio "keypad facility", tras enviar el código "#" se oirá el tono de invitación a marcar y se podra transferir la llamada en curso a otra extension o enlace.

Para recuperar una llamada interna o externa retenida, enviando nuevamente el código "#", se recupera la llamada. Por favor, consulte el Manual de usuario de su terminal R.D.S.I para ver como puede hacer uso de esta prestación.

#### (9) Etc...

Excluyendo las prestaciones de los terminales R.D.S.I descritos anteriormente, el sistema GDK-16 no permite otras prestaciones actualmente.

- Una extensión R.D.S.I no permite aplicar dos cadencias de timbres diferentes, una para llamadas internas y otra para llamadas externas.
- La aplicación mas lógica para utilizar las extensiones R.D.S.I del sistema es para la conexión de equipos de transmisión de datos, en vez de terminales de voz puros de R.D.S.I
- Si en el sistema GDK-16 se configura el plan de numeración ampliado, las facilidades de los teléfonos R.D.S.I de voz quedan reducidas por cuestiones implícitas al propio plan de numeración. (marcación de códigos tales como "#" y "T" desde dichos terminales -T81 toma de línea 1 por ejemplo).

# **AMPER** SOLUCIONES

#### 4.4 PRESTACIONES DE LAS LÍNEAS R.D.S.I. (INTERFACE-T)

#### (1) Funciones de enlace analógico.

Las funciones de las tarjetas R.D.S.I 2BRI/PRI/STIB son las mismas que las definidas para un enlace analógico. (Consultar el manual de prestaciones de los sistemas GDK-16) .

#### (2) MSN.

El sistema GDK-16 recibe la información del número de abonado llamado de la Central Pública a través de una línea R.D.S.I configurada con el servicio DID, entonces analiza el número detectado si se encuentra programado en el sistema (Programación R.D.S.I (Menú Ppla. 4) -Tablas MSN (Sub Menú 9) y envía señal de timbre a la extensión R.D.S.I configurada en dicha programación.

El sistema GDK-16 enviará a la extensión R.D.S.I sobre la que se ha programado el destino de la llamada la identificación del número de abonado llamado.

- Capacidad máxima de las Tablas: 24.
- Los números de línea R.D.S.I deben ser configurados como líneas con servicio DID, Programación de las líneas (Menú Ppla. 3) Prestaciones R.D.S.I (Sub Menú 2) Activar servicio DID(R.D.S.I) (Menú Terminal 4).
- Si el número de abonado llamado no se encuentra configurado en las tablas MSN del sistema, entonces el sistema GDK-16 procesará la llamada como una llamada DID.
- Si el número de abonado llamado no se encuentra configurado, entonces el sistema trata de encontrarlo en todas las tablas.
- Si en las tablas MSN se configura un número de línea específico, se enviará la llamada al destino programado en la tabla si la llamada se recibe por dicha línea.
- En un interface "S" sólo pueden conectarse un máximo de 8 terminales.
- Tablas MSN. Programación R.D.S.I. (Menú Ppal. 4) Tablas MSN (Sub Menú 9)

Item	Número de línea	Número de abonado	Nº de extensión de destino	Nº orden MSN
BTN	1	4	2	3
Rango	1-6	Máx. 20 Dígitos	2 o 3 Dígitos del	1-8
			número de extensión	
Defecto	No	No	No	No

#### (3) D.I.D. (Direct Inward Dialing) Marcación directa a extensión.

El sistema GDK-16 puede operar con líneas digitales con servicio DID, si por programación se configura dicha prestación en "Programación de las líneas (Menú Principal 3) - "Prestaciones R.D.S.I." (Sub Menú 2) - "Activación del servicio DID" (Menú Terminal 4). Si se desea llamar a una extensión R.D.S.I. del sistema que tenga configurada subdireccionamiento o destino DID o DISA, se deberá marcar el número de la extensión R.D.S.I. y la subdirección o en número de abonado (MSN) asignado por programación del sistema a dicha extensión.

Si la central pública envía el "número de abonado llamado completo" (código de área + prefijo del número DID + nº DID (extensión destino de la llamada)), es necesario por programación configurar "progamación de las líneas" (Menú Principal 3) – Prestaciones de las líneas R.D.S.I (Sub Menú 2) – Dígitos DID a eliminar (Menú Terminal 2) con la longitud de dígitos de (Código de área + prefijo del número DID).

#### (4) CLIP (Calling Line Identification Presentation) Presentación en display del número de abonado llamante.

Cuando se recibe una llamada externa a través de un servicio DISA o DID, la identificación del abonado llamante (CLI) de la llamada recibida se presentará en el display de la extensión de destino (extensiones específicas) siempre y cuando la central pública suministre dicha información.

- El número de abonado recibido (CLI) se presentará en el display o bien se presentará el nombre asociado
  a dicho número si se encuentra almacenado en las memorias del sistema (Sólo si el destino es una
  extensión específica).
- El orden de búsqueda de nombre asociado es: primero en las memorias particulares de las extensión y después en las memorias del sistema. (De futura implementación)
- La información del número CLI recibido se imprimirá a través del puerto serie RS-232C del sistema.

#### (5) COLP (Connected Line Identification Presentation) Presentación de la identificación de línea conectada.

Cada extensión del sistema puede enviar la información CLI al abonado llamante a través de una línea RDSI hacia la central pública si esta soporta este servicio suplementario. (Campo de COLP en el mensaje RDSI de SETUP).

En el sistema GDK-16 se implementarán 8 tipos de número de abonado llamante, no obstante en este momento sólo se soportan 4 tipos: (DESCONOCIDO/NACIONAL/INTERNACIONAL/ABONADO). En la nomenclatura inglesa: (UNKNOWN / NATIONAL TYPE / INTERNATIONAL / SUBSCRIBER).

- El campo COLP se usa para generar la información CLI que se enviará a la red en el mensaje SETUP de R.D.S.I Dicho campo se activa por programación en "Programación de las líneas" (Menú principal 3) "Prestaciones de las líneas R.D.S.I." (Sub Menú 2) "Tablas COLP" (Menú Terminal 1).
- Cuando una extensión interna toma una línea RDSI (con el servicio DID activado), que tenga programada una tabla COLP, el sistema enviará la llamada generando el CLI para el número de destino con el número configurado en la tabla COLP y el número de la extensión. Dicho nº CLI se envía dentro del mensaje SETUP de R.D.S.I.

#### • TIPO DESCONOCIDO:

1 Inserta el número de la extensión llamante en el campo de "número de abonado llamante del mensaje SETUP de R.D.S.I.

#### • TIPO NACIONAL:

- 1 Inserta el código de Area si está programado. "Programación R.D.S.I." (Menú Principal 4) Código de área (Sub Menú 6).
- 2 Inserta el prefijo del número COLP. "Programación R.D.S.I." (Menú Principal 4) "Tablas COLP" (Sub Menú 8).
- 3 Inserta el número de la extensión llamante.

Ejemplo: La extensión llamante (100), toma la línea 1 (R.D.S.I), la cual tiene programado como tabla COLP (01), "Tablas COLP" (01 : "5001", prefijo del número COLP) y "Código de Area" (0343).

38

CLI que insertará el sistema en el mensaje de SETUP de R.D.S.I: "0343-5001-100".

# **AMPER** SOLUCIONES

#### • TIPO INTERNACIONAL:

- 1 Inserta código de país si está programado. "Programación RDSI" (Menú Principal 4) "Código de país" (Sub Menú 7).
- 2 Inserta código de Area si está programado. "Programación RDSI" (Menú Principal 4) "Código de área" (Sub Menú 6).
- 3 Inserta el prefijo del número COLP. "Programación RDSI" (Menú Principal 4) "Tablas COLP" (Sub Menú 8).
- 4 Inserta el número de la extensión llamante.

Ejemplo: La extensión llamante (100), toma la línea 1 (RDSI), la cual tiene programado como tabla COLP (01), "Tablas COLP" (01 : "5001", prefijo del número COLP) y "Código de Area" (0343), y "Código de País" (82).

CLI que insertará el sistema en el mensaje de SETUP de RDSL"82-0343-5001-100"

#### • TIPO ABONADO:

- 1 Inserta el prefijo del número COLP. "Programación RDSI" (Menú Principal 4) "Tablas COLP" (Sub Menú 8).
- 2 Inserta el número de la extensión llamante.

Ejemplo: La extensión llamante (100), toma la línea 1 (RDSI), la cual tiene programado como tabla COLP (01), "Tablas COLP" (01: "5001", prefijo del número COLP) y "Código de Area" (0343), y "Código de País" (82).

CLI que insertará el sistema en el mensaje de SETUP de RDSL "5001-100".

#### (6) Funcionamiento en accesos telefónicos multipunto.

- Un mismo acceso básico telefónico del tipo multipunto puede ser compartido entre un sistema GDK-16 y otro dispositivo RDSI (por ejemplo un PC con tarjeta R.D.S.I).
- Las llamadas entrantes que se reciban por dicho acceso deberán ser correctamente configuradas en ambos dispositivos. Para el caso del sistema GDK-16 hay que programar correctamente el identificativo del número de abonado (MSN) que se deseen atender desde el sistema, y configurar el parámetro "Destino si error" (5-6-2) como Tone. En este caso el sistema envía a la red el mensaje "DISCONNECT". Si se programa el parámetro "Destino si error" como ATD, el sistema envía a la red el mensaje "CALL PROCEEDING" y "ALERTING", lo que puede presentar conflictos con el otro equipo RDSI que está compartiendo el acceso. Para configurar el otro equipo consultar el manual de instalación del mismo.
- Para las llamadas salientes, el sistema GDK-16 solicita a la red un canal "B" como canal base. (En el caso
  del un acceso básico BRI, el sistema solicita el canal "B1" para la línea 1(CO-1), y el canal "B2" para la línea
  2 (CO-2). Antes de que el sistema GDK-16 haga una solicitud de canal-B, no es posible conocer si dicho
  canal-B está siendo usado o no por el otro dispositivo R.D.S.I conectado en el mismo interface.

# SECCIÓN 5. CAPACIDADES DEL SISTEMA Y CÓDIGOS

## 5.1 CAPACIDADES DEL SISTEMA

Este apartado describe las capacidades del sistema GDK-16.

ITEM	FP II	GDK-16	OBSERVACIONES
Nº Máx. de extensiones	67	16	
Nº Máx. de líneas	34	6	
Nº Máx. de terminales DSS por extensión.	2	0	
Nº de grupos de líneas.	9	4	
Nº Máx. de operadoras.	5	1	
Nº Máx. de zonas internas de megafonía.	5	2	
Nº Máx. de memorias del sistema.	200	79	
Nº Máx. de memorias particulares	20	20	
por extensión.			
Nº Máx. de registros SMDR en buffer.	100 (Opción 1900)	-	
Nº Máx. de relés de contacto.	2	2	
Nº Máx. de circuitos de emergencia	2	0	
por fallo de alimentación.			

## < Version Basic II >

ITEM	FPII	GDK-16	OBSERVACIONES
Nº de relés Externos	2	2	
Nº de transferencias Automáticas de fax	-	1	
Nº máximo de tarjetas DVB por sistema	2	1	
Nº máximo de canales DVIB	8	2	
Tiempo máximo de grabación	-Mensajes del Sistema 3 minutos -Mensajes de usuario: 17 minutos 30 segundos	68 minutos	Con módulo adicional 70 minutos mas.
Capacidad de mensajes de los contestadores de extensión	250 por ext.	400 por ext.	Sin módulo adicional 200 mensajes.
Mensajes de voz pregrabados.	Mensajes del sistema	Mensajes del sistema	Fecha y hora del sistema
Mensajes de voz protegidos por batería	Mensajes del sistema	Todos los mensajes	La batería proteje los mensajes de bienvenida y los mensajes del sistema. Los mensajes de los usuarios se borran.
Nº máx. de Grupos de Extensiones.	8	4	
Nº máx. de extensiones por Grupo.	32 ext.	6 ext.	

## 5.2 CÓDIGOS DE PRESTACIONES.

Plan de numeración \*1

PRESTACIÓN	CÓDIGOS	OBSERVACIONES
Numeración de las extensiones internas	100~115	Programable 100~499
Acceso a grupo de líneas	81~84	
Acceso a línea individual.	881~886	
Retomar una línea individual retenida:	8#1~8#6	Ext. Analógicas
Retomar una línea retenida en un grupo de líneas.	8##	Ext. Analógicas
Llamada a operadora	9	
Acceso general a líneas:	0	
Llamada en espera (Camp-on)	*	Sobre tono de ocupado
Megafonía general	#0	B *2 *3
Megafonía a una zona	#1~#2	В
Respuesta aviso de megafonía (Meet Me)	#6, [HOLD/SAVE]	B (#6)
Rellamada último número externo	52	Ext. Analógicas
No molesten (DND)	53	Ext. Analógicas
Desvio de llamadas	54	Ext. Analógicas
Programación memorias de extensión	55	Ext. Analógicas
Marcación memorias de extensión	58	Ext. Analógicas
Reset de alarma	65	B
Captura de llamadas	66	В
Respuesta noche universal (UNA)	69	В
Term. LKD2/LKD8: Mensaje en espera /Aviso	[PGM]+56	Terminales LKD2/LKD8
de extensión libre.	[ran] roo	Terminates End at End o
Term. LKD2/LKD8: Respuesta a un mensaje	57	Terminales LKD2/LKD8
en espera	01	Terminates ERD 2/ ERD0
"Flash" sobre línea	"R"+51	Ext. Analógicas
Llamada en espera (Camp-on)	"R" + T	Ext. Analógicas sobre tono
manada en espera (eamp on)	10 1 1	de ocupado
Mensaje en espera/aviso de extensión libre.	"R"+56	Ext. Analógicas
Retención de línea	"R"+59	Ext. Analógicas
Puesta en fecha y hora.	[PGM]+#1	Operadora
Entrar en modo programación.	[PGM]+T#	Extensión 100
Cambio del formato de fecha en displays.	[PGM]+T 5	Operadora
Cambio del formato de hora en displays.	[PGM]+T 6	Operadora
Versión del sistema.	[PGM]+40	Орстанога
Programar despertador.	[PGM]+41	Ext. Específica, Oper.
Cancelar despertador	[PGM]+42	Ext. Específica, Oper.
Modo de respuesta a llamadas internas	[PGM]+49 + 1/2/3	LAG Especiaca, Oper.
(HF/TN/PV).	[1 GM] + 40 + 1/L/3	
Timbre diferenciador.	[PGM]+50+1/2/3/4	
Tecla COLR.	[PGM]+58	Sólo B
Música ambiente (BGM).	[PGM]+73	B B
Tecla (Loop).	[PGM]+84	Sólo B
тесы (100р).	[[ GW]]+04	2010 B

## Plan de numeración \*1 (CONT.)

PRESTACIÓN	CÓDIGOS	OBSERVACIONES
Tecla para llamada en espera.	[PGM]+85	Sólo B
Tecla con memoria	[PGM]+90	Sólo B,Terminal LKD2/LKD8
Tecla CONF.	[PGM]+91	Sólo B,Terminal LKD2/LKD8
Tecla CALL BK .	[PGM]+92	Sólo B,Terminal LKD2/LKD8
Tecla DND.	[PGM]+93	Sólo B,Terminal LKD2/LKD8
Tecla MUTE.	[PGM]+95	Sólo B,Terminal LKD2/LKD8
Tecla REDIAL.	[PGM]+97	Sólo B,Terminal LKD2/LKD8
Rellamada último numero externo (LNR).	[SPEED]+T, [REDIAL]	

- 1: El plan de numeración puede cambiar en función del país. El plan de numeración que se describe es el específico para España.
- 2: B: El terminal debe tener una tecla programable disponible.
- 3: Cuando se configure una tecla programable con una cierta función, si ya existiera otra tecla con la misma función, la tecla con la antigua función será borrada automáticamente.

#### < Versión Basic II >

ГГЕМ	FPII	GDK-16	OBSERVACIONES
Relés apertura de puerta	# T 1-2	# T 1-2	
DVIB- Grabación Mensajes de Bienvenida	[TRANS/PGM]+#4	[TRANS/PGM]+#4	Operadora
del Sistema			•
DVIB- Grabación Mensajes de Bienvenida	670	[MON]+[DVB/FOR] +7#	Nota 1)
de los contestadores personales. (Activación			
del contestador por timer programable).			
DVIB- Grabación Mensajes de Bienvenida	674	-	Nota 1)
de los contestadores personales (Activación			
del contestador a los 4 seg.).			
Desvío de llamadas al contestador en	[MON]+[DVB/FOR]+8	[MON]+[DVB/FOR] +7	Nota 2)
DVIB (Activación del contestador por			
timer programable)			
Desvío de llamadas al contestador en	[MON]+[DVB/FOR] +7	-	Nota 2)
DVIB (Activación del contestador			
a los 4 seg.).			
DVIB- Borrado del mensaje de bienvenida	675	[MON]+[DVB/FOR] +7+#	Nota 3)
del contestador personal.			
Anulación de los desvíos de llamadas.	[MON]+[DVB/FOR] +#	[MON]+[DVB/FOR] +#	Nota 4)
Adelantar el reloj del sistema 1 hora.	-	[TRANS/PGM]+T1	Operadora
Retrasar el reloj del sistema 1 hora.	-	[TRANS/PGM]+T2	Operadora
Numeración grupos de extensiones.	620~627	61~64	
Habilitar mensaje en espera desde	*8	*8	
"Voice Mail".			
Deshabilitar mensaje en espera desde	*9	*9	
"Voice Mail".			
Serv. Suplementario RDSI: Retención	-	TRANS/PGM]+T 75#	Sólo asignado en
	-		tecla programable
Serv. Suplementario RDSI: Conferencia	-	[TRANS/PGM]+#4	Sólo asignado en
			tecla programable
Grabación de conversaciones en DBIB	-		Sólo asignado en
			tecla programable

Nota1).- El desvío de llamada DVIB es activado después de haber activado el registro del Mensaje de Bienvenida del Usuario. Cuando el usuario marca el tipo de desvío "7" y no se ha registrado el Mensaje de Bienvenida el usuario no puede grabar de nuevo el mensaje y se usa el mensaje ya grabado de Bienvenida.

- Nota 2).- El Mensaje de Bienvenida debería ser grabado antes del Desvío de llamada al puerto DVIB. Cuando el usuario cuelga después de un desvío del tipo "7" y no hay grabado un Mensaje de Bienvenida, entonces no se activa el desvío.
- Nota 3).- Si la extensión es desviada al puerto DVIB, el desvío de llamada es cancelado después de ser eliminado del Mensaje de Bienvenida.
- Nota 4).- Solamente el Desvío de llamada al puerto DBIV es cancelado y el Mensaje de Bienvenida del usuario no es borrado. El usuario puede eliminar el Mensaje de Bienvenida con [DND/FOR] + "7" + "\*"

Planes de numeración básico y extendido \*1

PRESTACIÓN	BÁSICO	EXTENDIDO	OBSERVACIONES
Numeración de las extensiones internas.	10~49 ó	10~49 ó	Extensiones a 2 o 3 cifras
	100~ 499	100~ 499	por programación
Acceso a grupo de líneas.	81~84	*81~*84	1 1 0
Acceso a líneas (LOOP KEY).	85	*85	
Acceso a línea individual.	881~886	*881~*886	
Retomar una línea individual retenida.	8#1~8#6	*8#1~ *8#6	Ext. Analógicas
Retomar una línea retenida en un	8##	*8##	Ext. Analógicas
grupo de líneas.			-
Llamada a operadora .	0	0	
Acceso general a líneas.	9	*9	
Llamada en espera (Camp-on).	*	*	Sobre tono de ocupado, B
Megafonía general.	#0	#0	B*1
Megafonía a una zona.	#1 - #2	#1 - #2	В
Respuesta aviso de megafonía (Meet Me).	#6, [HOLD/SAVE]	#6, [HOLD/SAVE]	B (#6)
Rellamada último número externo.	52	T52	Ext. Analógicas
No molesten (DND).	53	*53	Ext. Analógicas
Desvio de llamadas.	54	*54	Ext. Analógicas
Programación memorias de extensión.	55	*55	Ext. Analógicas
Marcación memorias de extensión.	58	*58	Ext. Analógicas
Reset de alarma.	65	*65	В
Captura de llamadas.	66	*66	В
Respuesta noche universal (UNA).	69	*69	В
Term. LKD2/LKD8: Mensaje en	[PGM] + 56	[PGM] + #56	Terminal LKD2/LKD8.
espera/Aviso de extensión libre.			
Term. LKD2/LKD8: Respuesta a un	57	*57	Terminal LKD2/LKD8.
mensaje en espera.			
"Flash" sobre linea.	"R"+51	"R"+#51	
Llamada en espera (Camp-on).	"R"+ *	R"+ *	Ext. Analógicas sobre
			tono de ocupado
Mensaje en espera/aviso de extensión libre.	"R"+56	R"+#56	Ext. Analógicas
Retención de línea.	"R"+59	"R"+#59	Ext. Analógicas

\*1: B - La prestación puede configurarse en tecla programable del terminal específico. Cuando se dice "Sólo B" indica que la prestación sólo es accesible mediante la configuración de una tecla programable.

Observaciones.- El Plan de numeración básico o extendido se configura por Prog. del Sistema. Por defecto está asignado el plan de numeración básico.

# Meses en display.

# (De futura implementación)

IDIOMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ingles	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Italiano	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Finlandes	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Holandes	JAN	FEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Sueco	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Noruego	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Aleman	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

#### Señales audibles.

TONO / TIMBRE	CADENCIA
Timbre de Alarma: Continuo	0.2 seg ON / 0.2 seg OFF Cíclico
Timbre de Alarma: Sencillo	1 seg ON
Timbre de Megafonia Gral.	1 seg ON
Tono de ocupado	0.2 seg ON / 0.2 seg OFF Cíclico
Tono de llamada por línea	1 seg ON / 2 seg OFF Cíclico
Timbre de línea	0.4 seg ON / 0.4 seg OFF / 0.4 seg ON / 2 seg
	OFF Cíclico
Tono de marcación externo ficticio (Modo LCR)	Contínuo
Tono de confirmación	1.2 seg ON
Tono de no molesten (DND)	0.2 seg ON / 0.2 seg OFF / 0.2 seg ON / 0.2 seg
	OFF / 0.2 seg ON / 0.5 seg OFF Cíclico
Tono de invitación a marcar	Continuo
Tono de error	0.25 seg ON / 0.25 seg OFF Cíclico
Tono de autodescolgado	0.2 seg ON / 0.2 seg OFF 3 veces
Timbre llamada interna	0.8 seg ON / 2.4 seg OFF Cíclico
Tono recordatorio	0.5 seg ON / 0.5 seg OFF 3 Times
Tono de timbre	1.5 seg ON / 3 seg OFF Cíclico

# -. Extensiones analógicas (SLT)

TIMBRE EN EXT. ANALOGICAS	CADENCIA
Timbre de llamada externa.	1 seg ON / 3 seg OFF Cíclico
Timbre de llamada interna.	0.4 seg ON / 0.2 seg OFF / 0.4 seg ON / 3 seg OFF Cíclico

#### Frecuencias de los tonos.

NO	TONO/TIMBRE	DEFE	СТО
1	TIMBRE DIFERENCIAL – 1 TONO RECORDATORIO (4)	1000Hz	1020Hz
	TIMBRE DE LÍNEA (19)		
	TIMBRE INTERNO (20)		
	TIMBRE DE ALARMA (21)		
	TIMBRE LLAMADA EN ESPERA (22)		
	TIMBRE DE LLAMADA EN COLA (23)		
	TIMBRE DE ALARMA SIMPLE (24)		
2	TONO DE INVITACIÓN A MARCAR (11)	425Hz	-
	TONO DE AVISO EN MARCACIÓN (12)		
3	TONO DE LLAMADA (17)	425Hz	-
4	TONO DE AVISO DE LÍNEA LIBRE (5)	425Hz	-
5	TONO DE OCUPADO (1)	425Hz	-
6	TONO DE ERROR (2)	620Hz	-
	TONO NO MOLESTEN (3)		
	TONO FIN DE CONFERENCIA (13)		
	TONO DE DISUASIÓN(16)		
7	Reservado	425Hz	-
8	TONO DE LLAMADA RETENIDA (15)	425Hz	-
9	TONO DE MEGAFONÍA GRAL (6)	950Hz	_
	TONO DE MEGAFONÍA INTERNA(7)		
	TONO DE AUTODESCOLGADO (8)		
	TONO DE INTRUSIÓN(14)		
10	TONO DE CONFIRMACIÓN (9)	1400Hz	_
	TONO DE ERROR (10)		
	TONO DE ERROR DE PROGR. (18)		
11	TONO FICTICIO (LCR)	425Hz	350Hz
	Reservado		
12	(TONO DOBLE DE RETENCIÓN)	1260Hz	1633Hz
13	TIMBRE DIFERENCIAL – 2	890Hz	910Hz
14	TIMBRE DIFERENCIAL – 3	1260Hz	1280Hz
15	TIMBRE DIFERENCIAL – 4	800Hz	820Hz
16	Reservado	480Hz	-
17	Reservado	400Hz	-
18	Reservado	620Hz	-
19	Reservado	770Hz	_

## Configuración GDK-16.

BÁSICO	BÁSICO	SLOT 3 DE	SLOT 4 DE	SLOT	DE LÍN	EAS		TOTA	L
EXT	T0	MBU	MBU	L.AN.	T0	S0	EXT	LIN	DEFECTO
2 especif. +	1 T0						4	2	100~103,
2 analógic.									CO1~2
2 específ. +	1T0	4 especif. ó					8	2	100~107,
2 analógic.		4 analogicos							CO1~2
2 específ. +	1 T 0	4 específ. ó	4 específ. ó				12	2	100~111,
2 analógic.		4 analogicos	4 analogicos						CO1~2
2 específ. +	1T0	4 especif. ó	4 especif. ó	2 Lin.			12	4	100~111,
2 analógic.		4 analogicos	4 analogicos	Analóg.					CO1~4
2 específ. +	1 T0	4 específ. ó	4 específ. ó				12	6	100~111,
2 analógic.		4 analogicos	4 analogicos						CO1~6
2 específ. +	1 T0	4 específ. ó	4 específ. ó		2 T0		12	6	100~111,
2 analógic.		4 analogicos	4 analogicos						CO1~6
2 específ. +	1T0	4 especif. ó	4 especif. ó		1 TO	1 S0	14	4	100~111,
2 analógic.		4 analogicos	4 analogicos						CO1~4
									112~113 en S0

# Configuración de extensiones en GDK-16 con terminal LKD-2B.

BÁSIC0	SLOT 3 DE MBU	SLOT 4 DE MBU	NUMERACIÓN POR DEFECTO DE LAS
			EXTENSIONES
2 LKD 2B + 2			100~103:2 LKD 2B Terminales primarios y dos
Analógic.			extensiones analógicas adicionales.
1			114 : Extensión Secundaria de la 100
			115 : Extensión Secundaria de la 101
2 LKD 2B + 2	4 LKD 2B		100~103:2 LKD 2B Terminales primarios y dos
Analógic.			extensiones analógicas adicionales.
			104~107 : 4 LKD 2B Terminales primarios en slot 1
			108~111:4 extensiones secundarias para los
			terminales 104~107respectivamente.

#### • LKD 2B (Terminales específicos 2B):

- Los teminales LKD 2B ocupan 2 números de extensión, uno para el terminal primario y otro para el terminal secundario.
   Se pueden conectar al sistema base dos terminales específicos (DKT) y cuatro terminales específicos en el Slot 3 de la MBU.
- 2) Si se conecta un terminal LKD 2B en cualquier puerto específico de la tarjeta del Slot 4 de la MBU, ocupa sólo un número, (para el terminal primario). Esto significa que no se le puede conectar ninguna extensión analógica o específica adicional como terminal secundario. En el terminal LKD 2B no se le puede conectar ni el módulo DTIU ni SLIU.
- 3) Un terminal LKD 2B sin el módulo adicional DTIU o SLIU ocupa un número de extensión para el dispositivo primario. Se puede conectar en cualquier extensión específica del sistema (tanto del sistema Básico como en las tarjetas de ampliación de extensiones específicas de los Slots 3 y 4 de la MBU.

Nota: Los módulos DTIU y SLIU son tarjetas que se instalan en los terminales LKD 2B para la conexión de un teléfono secundario en dicha extensión del tipo específico o analógico respectivamente.

Número máximo de extensiones en GDK-16: 16 puertos.

NÚMERO DE PUERTOS	NUMERACIÓN POR DEFECTO	DESCRIPCIÓN
	DE LAS EXTENSIONES	
4	100~103	2 Específ. DKT y 2 Analóg SLT.
4	104~107	4 Específ. DKT o 4 Analóg SLT.
4	108~111	4 Especif. DKT o 4 Analóg SLT.
2	112~113	2 ext. S0 en la tarjeta STIB (segundo S0).
2	114~115	2 ext. Secundarias para 2 exten. espec. DKT.

Máximo número de líneas en GDK-16: 6 puertos.

NÚMERO DE PUERTOS	NUMERACIÓN POR DEFECTO DE LAS LÍNEAS	DESCRIPCIÓN
2 4	CO 1-2 CO 3-6	2 Accesos Básicos BRL 4 BRI en STIB 2T0.

Máximo Número DE PUERTOS (ext/líneas) en GDK-16: 20 PUERTOS.

NÚMERO DE PUERTOS	NUMERACIÓN POR DEFECTO	DESCRIPCIÓN		
6	100~103, CO 1~2	2 Especif. DKT y 2 Analóg SLT. 2 Accesos BRI.		
4	104~107	4 Específ. DKT o 4 Analóg SLT. en slot 3 de MBU.		
4	108~111	4 Específ. DKT o 4 Analóg SLT. en slot 4 de MBU.		
2	CO 3~4	2 Accesos BRI en STIB (primer T0) o		
		2 líneas analógicas en LCOB.		
2	CO 5~6 o 112~113	2 Accesos BRI en STIB / 2 líneas en LCOB2 o		
		2 extensiones S0 en STIB (Segundo T0 1 o S0 1).		
2	114~115	Extensiones secundarias para 2 puertos DKT.		

Control de las ganancias (PROG. SISTEMA (Menú PPAL.5 - Sub Menú 14).

-. Ganancia en recepción de los terminales específicos.

Pais	DKTU	SLT	CO	DCO	DTMF	Tono	DVU	Músic. Int.	Músic. Ext.
España	26	28	28	33	8	32	32	29	29

-. Ganancia en recepción en las extensiónes analógicas (SLT Rx Gain).

Pais	DKTU	SLT	CO	DCO	DTMF	Tono	DVU	Músic. Int.	Músic. Ext.
España	26	32	32	24	4	32	32	32	32

Control de las ganancias (PROG. SISTEMA (Menú PPAL.5 - Sub Menú 14) (CONT.).

-. Ganancia en recepción de las líneas analógicas (CO Line Rx Gain)

Pais	DKTU	SLT	CO	DCO	DTMF	Tono	DVU	Músic. Int.	Músic. Ext.
España	30	28	28	24	36	32	32	32	32

-. Tabla de ganancias de las líneas Digitales (DCO Gain Table).

Γ	Pais	DKTU	SLT	CO	DCO	DTMF	Tono	DVU	Músic. Int.	Músic. Ext.
Г	España	26	37	30	32	32	32	32	32	32

-. Ganancias de recepción en la Tarjeta de Mensajería Vocal (DVU Rx Gain ).

Pais	DKTU	SLT	CO	DCO	Músic. Ext.
España	26	32	32	32	32

-. Ganancia en recepción de los detectores DTMF (DTMF Receiver Rx Gain).

Pais	SLT	CO	DCO	
España	20	24	24	

-. Conversión de los impulsos detectados a dígitos.

País / Impulsos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
España	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

-. Conversión de los dígitos marcados a impulsos.

Pais \ Dígito	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
España	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

# SECCIÓN 6. PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

#### Introducción

El sistema telefónico digital GDK-16 puede ser programado para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente. Toda la programación es realizada desde la extensión 100 (extensión específica) utilizando terminales específicos modelos KD-24D o LKD-36D (terminales que disponen de 24 teclas programables).

Una vez que se entra en el modo de programación, el teléfono digital de la ext. 100 no opera como un teléfono normal del sistema, sino que pasa a funcionar como un terminal de programación con todos los botones redefinidos. El teclado numérico se utiliza para completar diversos campos de datos y para introducir información numérica. Las 24 teclas programables del terminal (BTN's) se utilizan para indicar campos específicos de datos y para introducir información. Algunas veces la tecla [SPEED se utiliza para borrar datos.

Consultar las tablas 6.2.2.1 y 6.2.2.10 para conocer la programación por defecto del sistema. Si la programación por defecto del sistema satisface las necesidades del cliente, no es necesario realizar ninguna programación adicional. Para modificar la programación por defecto hay que entrar en el modo de programación Durante el modo de programación, el resto de extensiones del sistema funcionan normalmente.

Cuando se esta en modo programación, el display LCD y los LED's indican los datos programados en ese momento y su estado. Si se introducen nuevos datos y son correctos, entonces el display LCD y los LED's muestran los datos introducidos, se escucha un tono de confirmación y los datos son almacenados temporalmente en el buffer de memoria. Si se introducen datos erróneos, entonces se escucha un tono de error, y los datos introducidos son ignorados. Pulsando el botón de [HOLD/SAVE] todos los datos del buffer de memoria temporal pasan a la memoria permanentemente, con lo que el sistema pasa a funcionar con estos nuevos parámetros.

#### Como entrar en el modo de progranación

- (Opcional) Descolgar el microteléfono o pulsar la tecla [MON] del terminal, se escuchará tono de invitación a marcar interno.
- Pulsar la tecla [TRANS/PGM] y marcar "\*# " (se escuchará tono de confirmación).
- Introducir el password o clave de acceso a programación si en el sistema previamente se había configurado un password. Este procedimiento coloca el terminal en el modo "Programación", (se escuchará tono de confirmación). El display LCD mostrará el primer mensaje de acceso a programación.

ADMIN PROGRAM START PRESS FLEX KEY(1-11)

# **AMPER** SOLUCIONES

#### Como programar

- En el modo de programación existen 12 menús desplegables.
- Cada menú principal contiene varios sub-menús y cada sub-menú puede tener varios menús terminales (Sub-Menú de un Sub-Menú), no obstante existen menús que finalizan en un Sub-Menú, (el Sub-Menú es el menú terminal). Ver el diagrama siguiente

MAIN-MENU

- Un menú principal (MAIN MENU) tiene varios sub-menús.
  Para seleccionar un Sub-Menú pulsar el número de la tecla programable correspondiente a dicho Sub-Menú.

SUB-MENU

- Un Sub-Menú puede tener varios Menús-Terminales, aunque no en todos los
- Para selecciónar un Menú-Terminal pulsar el número de la tecla programable correspondiente a dicho Menú-Terminal.

TERMINAL-MENU

• Introducir los datos correspondientes a dicho Menú-Terminal, bien con el teclado numérico del terminal o bien mediante la pulsación de tecla programables (depende del caso).

#### Ejemplo de programación. -PROCEDIMIENTO-

# ADMIN PROGRAM START PRESS FLEX KEY(1-12)

 Cuando el usuario entra en el modo "Programación", se presentará en el display LCD del terminal el primer mensaje de programación.

Pulsar el número la tecla programable (BTN) correspondiente a uno de los 12 Menús principales al que se desea acceder.

#### STA PGM ENTER STA RANGE

(2) Seleccionar el 2º Menú Principal ("Programación de las extensiones" - "STATION BASE PROGRAM"), pulsando la 2ª tecla programable del terminal. Marque en el teclado numérico el rango de extensiones sobre los que se desea modificar parámetros del sistema. (El número de la segunda extensión del rango debe ser igual o superior al número de la primera extensión del rango).

#### STA PGM,100-100 PRESS FLEX KEY(1-8)

- (3) Opciones, pulsar la tecla programable (BTN) (1~8) o bien pulsar las teclas de subir y bajar volumen del terminal (▲/▼).
  - Pulsando BTN (1~8): Se selecciona un Sub-Menú de la programación de las extensiónes ("STA BASE PROGRAM").
  - Pulsando ▲: Se desplaza al siguiente Menú principal: ("Programación de las líneas", CO LINE BASE PROGRAM).
  - Pulsando ▼: Se desplaza al Menú Principal anterior ("Inicialización", - INITIALIZATION).

#### STA PGM,100-115,ATTRIBUT PRESS FLEX KEY(1-11)

 Pulse la tecla programable (BTN) 1, el display LCD mostrará lo que se indica en la figura de la izquierda.

#### STA PGM,100-115, DND YES

- (5) Pulse la tecla programable (BTN) 1, el display LCD mostrará lo que se indica en la figura de la izquierda. Si se pulsa nuevamente la tecla programable (BTN) 1 se cambia el valor actual del parámetro. Pulsando la tecla [HOLD/SAVE] se valida el cambio y queda almacenado permanentemente en la memoria no volátil del sistema.
  - Pulsando ▲/▼: Se desplaza por los siguientes menús del mismo nivel.
  - Pulsando [TRANS/PGM]: Se desplaza al menú de inicio de programación.

52

- [REDIAL]: Se desplaza al menú del nivel anterior.

#### Definición de las teclas

Las teclas del terminal específico quedan definidas con las siguientes funciones cuando dicho terminal está en modo "Programación"

- (1) [HOLD/SAVE]: Actualiza el último cambio realizado en la programación y queda almacenado en la memoria del sistema (Validación de datos).
- (2) [TRANS/PGM]: Para ir al menú de inicio de programación.
- (3) [REDIAL]: Para desplazarse a los menús del nivel anterior al actual. (de SUB-MENÚ → MENÚ PRINCIPAL o de MENÚ TERMINAL → SUB-MENÚ).
- (4) ▲:Para ir al siguiente menú disponible en el mismo nivel. (Desplazamiento Cíclico). Ejem.: ("No Molesten"-DND (1<sup>er</sup> Menú Terminal de "Prestaciones de las Extensiones"-STATION ATTRIBUTE) → "Acceso a memorias del sistema" - SPEED DIAL ACCESS (2º Menú Terminal de "Prestaciones de las Extensiones" - STATION ATTRIBUTE)).
- ▼: Para ir al menú anterior en el mismo nivel (Desplazamiento Cíclico). Ejem. 1: ("Inicialización - INITIALIZATION (1er Menú Principal) '"Imprimir Programación-PRINT DATABSE (Ultimo menú Principal)).

Ejem. 2: ("Clase de servicio de las extensiónes - STATION CLASS OF SERVICE (3er Sub- Menú del 2º Menú Principal) '"Prestaciones RDSI de las extensiones" - ISDN STATION ATTRIBUTE (2º Sub-menú del 2º Menú Principal)).

- (5) [SPEED]: Borra la programación del menú actual.
- (6) [BTN]: 1. Se usa para seleccionar un menú (Principal/Sub/Terminal) acorde al número del BTN.
  - 2. También se usa para conmutar entre dos diferentes opciones de un parámetro en el display (Por ejemplo.Yes/No, Enable/Disable)
- (7) DIGITOS: Se usa para introducir datos mediante marcación en el teclado numérico del terminal.

# 6.2 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA.

Indice de los menús de programación.

BTN	MENÚ	BTN	SUB MENÚ
1	Inicialización de la	1	Inicializar Programación de las Extensiones.
	Base de Datos	2	Inicializar Programación de las Líneas.
	(DB Init)	3	Inicializar Programación de RDSL
		4	Inicializar Programación de las Prestaciones.
		5	Inicializar Programación de los Timers.
		6	Inicializar Programación de las Restricciones.
		7	Inicializar Tablas de Códigos de Autorización.
		8	Inicializar Plan de Numeración Flexible.
		9	Inicializar Configuración de Teclas Programables.
		10	Inicializar Enrutamiento Bajo Coste (LCR).
		11	Inicializar Programación de Grupos de Ext/V.M.
		12	Inicializar Programación Completa.
2	Programación de las	1	Prestaciones de las Extensiones.
	Extensiones	2	Servicios RDSI Sobre las Extensiones.
	(Sta pgm)	3	Clase de Servicio de las Extensiones.
		4	Acceso a Grupos de Líneas.
		5	Desvíos Preprogramados ("Preset Call Fw").
		6	Configuración de las Teclas Programables.
		7	Servicio Conexión Directa. ("Hot line").
		8	Programación de Zonas de Megafonía.
		9	Selección de Idioma.
3	Programación de las	1	Prestaciones de las Líneas.
	Líneas	2	Prestaciones de las Líneas RDSI
	(CO PGM)	3	Asignación Grupos de Líneas.
		4	Servicio DISA.
		5	Timer de "Flash" Sobre Línea.
		6	Timer de Supervisión de Línea.
		7	Programar Destinos Llamadas Entrantes.
4	Programación RDSI	1	Tipo de TEL
	(ISDN PGM)	2	Llamadas con Subdirección.
		3	Inserción de 0 en Llamadas Entrantes.
		4	Inserción de 0 en Llamadas Salientes.
		5 6	Checkeo de Dígitos en Llamadas Salientes.
		7	Código de Area.
		8	Código de País. Código Internacional.
		9	Tablas COLP.
		10	Tablas MSN.
		11	Conversión de Dígitos DID.
		12	Código de Transferencia RDSI.
		13	Servicios Suplementarios en RDSI
		14	Loop- Back RDSI (Test RDSI).
	l	11	Loop Duck in Doi (1000 in Doi).

Indice de los menús de programación (CONT.).

BTN	MENÚ	BTN		SUB MENÚ
5	Programación del Sistema (SYS PGM)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17		Prestaciones del Sistema. Asignación de Operadora. Puesta del Sistema en Fecha y Hora. Presentación de Fecha y Hora en Display. Códigos de Acceso PBX. Destinos DID/DISA. Contador de Reintentos DISA. SMDR (Registro Detallado De Llamadas). Velocidad de Marcación en Impulsos. Prestaciones del Pulsador de Alarma. Relés de Contacto. Música Ambiente. Música en Retención. Ganancias del Sistema. Transferencia de Línea al Fax (Discriminador). Puerto de Megafonía Externo. Desvio DID/DISA a Tarjeta de Voz.
6	Timers del Sistema (SYS TMR)	Timer - 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	Timer de Retención Exclusiva. Timer de Relamada de Transferencia Exclusiva. Timer de Rellamada de Transferencia Exclusiva. Timer de Rellamada en Operadora. Timer de Rellamada en Operadora. Timer de Detección de Timbre. Timer de Detección de Fin de Timbre. Timer de Pausa. Timer de Liberación de Línea. Timer de Retardo en Marcación Externa. Timer de Desvío Si Ocupado/No Contesta. Timer de DESVÍO SI Ocupado/No Contesta. Timer de Transferencia Entre Líneas. Timer HOT-LÍNE. Timer de Activación de Relés. Timer HOT-LÍNE. Timer de Inicio SMDR. Timer de Despertador No Contestado. Timer Detección de Fax. Timer de Llamada de Línea con Fax. Timer de Contestador Personal en DVIB.
		Timer -2	1 2 3	Timer de Desvío a DVIB. Timer de Duración de Msj Bienvenida en Contestador Personal. Desconexión de Grupo de Captura.

Indice de los menús de programación (CONT.).

BTN	MENÚ	BTN		SUB MENÚ
7	Tablas de Restricciones	1 2 3 4 5		Tabla A: Permitidos. Tabla A: Denegados. Tabla B: Permitidos. Tabla B: Denegados. Excepciones de Tabla de Restricciones.
8	Tablas de Códigos de Autorización.	-		Tablas de códigos de autorización (Entrada no:01~30)
9	Plan de Numeración Flexible	1 2 3		Plan de Numeración. Numeración Extensiones a 2/3 Cifras. Asingación de los Nºs. de Extensiones.
10	Enrutamiento LCR - Necesita MEMU	1 2 3 4 5		Modo de Acceso al LCR. Franjas Diarias. Franjas Horarias. Tabla de Análisis de Dígitos Tablas de Modificación de Dígitos
11	Grupos de Captura/ Tablas VM (Voice Mail)	Grup. Capt.	1 2 3	Tipo de Grupo de Captura (1~6). Extensiones del Grupo (Máx 6 Ext.). Prestaciones del Grupo de captura.
		Tablas VM	1 2 3 4 5 6 7	Dejar Correo. Leer Correo. Ocupado. No Contesta. Error. No Molesten. Desconectado.
12	Imprimir Programación		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Imprimir Programación Extensiones. Imprimir Programación Líneas. Imprimir Programación RDSI. Imprimir Prestaciones del Sistema. Imprimir Temporizaciones del Sistema. Imprimir Tablas de Restricciones. Imprimir Códigos de Autorización. Imprimir Plan de Numeración Flexible. Imprimir LCR (Enrutamiento Bajo Coste). Imprimir Programación Completa.

# Valores por defecto

# TABLA 6.2.2.1 PROGRAMACIÓN DE LAS EXTENSIONES (MENÚ PRINCIPAL 2)

N	SUB MENÚ	BTN	MENÚ TERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
1	Prestaciones	1	No Molesten.	YES / NO	YES	
	de las Extensiones.	2	Acceso a las Memorias del Sistema.	YES / NO	YES	
		3	Acceso a Megafonía.	YES / NO	YES	
		4	Permiso Para Activar Desvíos de Llamadas.	YES / NO	YES	
		5	Preferencia Respuesta a Línea.	YES / NO	YES	
		6	Opción Auriculares.	SP / HEAD	Speaker-Phone	
		7	Respuesta Automática en Altavoz.	YES / NO	YES	
		8	Permiso Para Servicio Intercomunicador.	YES / NO	YES	
		9	Retención Automática.	YES / NO	Station1:YES Station2-16:NO	
		10	Protección Contra Tonos e Intrusión.	YES / NO	NO	
		11	Acceso a Tarjeta de Mensajería Vocal.	YES / NO	YES	
		12	Grabación de	YES / NO	NO	
			Conversaciones.	YES / NO	NO	
2	Servicios RDSI Sobre las Extensiones.	1	Servicio de Subdireccionamiento.	YES / NO	NO	Si este campo se configura en YES el sistema GDK envía el nº de extensión en el campo de subadress del mensaje SETUP de RDSI
		2	Bus Pasivo Corto.	Long/Short	Short	·
		3	Permiso Para Usar MSN.	YEŠ/NO	NO	Si este campo se configura en YES el sistema GDK envía el nº de extensión en el campo de subadress del mensaje SETUP de RDSI a la extensión RDSI
		4	Servicio COLR.	YES/NO	NO	
		5	Servicio COLP.	YES/NO	NO NO	
1		6 7	Servicio CLIP.	YES/NO YES/NO	NO NO	
3	Clase de Servicio de las Extensiones.		Servicio CLIS.  Clase de Servicio de las Extensiones.	11 ~ 77	11	2 dígitos: COS Día, COS Noche.
4	Acceso a Grupos de Líneas.	1~ 4	Acceso a Grupos de Líneas.	1~ 4	1~ 4	BTN1:Acceso a Grupo de Líneas 01.

# TABLA 6.2.2.1 PROGRAMACIÓN DE LAS EXTENSIONES (MENÚ PRINCIPAL 2) (CONT.).

N	SUB MENÚ	BTN	MENÚ TERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
5	Desvíos Preprogramados ("Preset Call Fw").	-		Nº Exten.	Sin asignar	Los intercomunicadores ICM-BOX o las ext. RDSI no admiten un desvío preprogramado.
6	Config. De Teclas Prog.			1~6  1~6		Tipo 1:Tecla Usuario 2: Línea CO x
				1~4 EXT. No. Mem. No. (01~99)	No Dispon	3: Grp Lin x- 4:Tecla LOOP 5: Ext: xxx 6: Mem xx
7	Conexión Directa. ("Hot line").	-		1~4	Sin asignar	1:-Tecla; 1) 2 Enlace, 3 Grupo; 4 Ext;
8	Zonas de Megafonía	-		1~2	12:	1Zona Megaf. 1 2: Zona Megaf. 2
9	Selección de Idioma	-		1~8	1	Excepto para versión española.

- Bajo las siguientes condiciones, no puede configurarse "hot line" con Tecla programable:
  - Si cualquier extensión del rango introducción son analógicas (SLT) o Terminales 2B-SLT.
  - Si se introduce un valor de tecla programable superior a las teclas programables de que dispone la extensión.

# Valores por defecto

# TABLA 6.2.2.2 PROGRAMACIÓN DE LAS LÍNEAS (MENÚ PRINCIPAL 3)

_						ı
N	SUB MENÚ	BTN	MENÚ TERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
1	Prestaciones de las Líneas	1	Tipo de Línea: (Pública /Privada).	PBX / CO	СО	
		3	Tipo de Marcación Por Línea (MF/DEC).	DTMF / Pulse	DTMF	
			Habilitar Respuesta Universal Noche.	YES / NO	NO	
		4	Tipo del "Flash" de la Línea.	Ground / Loop	Loop	
		5	Protección por Código en Accesos DISA.	YES / NO	NO	
		6	Supervisión (Polaridad).	YES / NO	NO	
		7	Mensaje Vocal Para Llamadas DID/DISA.	YES / NO	YES	
		8	Detección de Tono de Invitación.			
2	Prestaciones de las Líneas RDSI	1	COLP	00~10	00	00:Sin asignar 01~10:indica una entrada de las tablas COLP (4-8)
		2	DID_RN	00~99	00	00:No ignorar 01~99:indica cantidad a ignorar del número de abonado llamado recibido (Elimina números del número de abonado llamado en Llamadas Entrantes)
		3	Tipo de número llamante	0~8	2	0:Desconocido 1:Tipo International 2:Tipo National 3:No Usado 4:Número de abonado. 5:No usado 6:No usado 7:No usado 8:No envía COLP
		4	Activar Servicio DID (RDSI).	YES/NO	NO	
3	Asignación Grupos de Líneas	-		1 ~ 4	1	
4	Servicio DISA.	-		U/Day/ Night/Both	U	0/1/2/3

# TABLA 6.2.2.2 PROGRAMACIÓN DE LAS LÍNEAS (MENÚ PRINCIPAL 3) (CONT).

N	SUB MENÚ	BTN	MENÚ TERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
5	Timer de "Flash" Sobre Línea.	1		000 ~ 300	050	10 msec base.
6	Timer Supervisión de Línea.	ı		0 ~ 20	0	100 msec base.
7	Programar Destinos Llamadas Entrantes	-		No/Day/ Night/Both	Station 1:All ring Station 2~16: No ring	El BTN asociado a cada extensión va conmutando entre los tipos de destino.

# Valores por defecto

# TABLA 6.2.2.3 PROGRAMACIÓN R.D.S.I. (MENÚ PRINCIPAL 4).

BTN	SUB MENÚ	MENÚ TERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
1	Tipo de TEL	-	Auto / Fixed	Auto	Para validar el cambio de este campo, hay que pulsar el botón de RESET en la MBU para operar con este cambio.
2	Llamadas con Subdirección.	-	YES/NO	NO	Si este campo se programa en YES, entonces el sistema GDK envía el número de extensión llamante en el campo de subadress del mensaje SETUP de RDSI
3	Inserción de 0 en Llamadas Entrantes.	-	YES/NO	NO	Esta prestación se implementará en futuras versiones.
4	Inserción de 0 en Llamadas Salientes.	-	YES/NO	YES	
5	Checkeo de Dígitos en Llamadas Salientes.	-	0 ~9	0	
6	Código de Area.	-	-	Sin Asignar	
7	Código de País.	-	-	Sin Asignar	
8	Código Internacional.				
9	Tablas COLP.	-	Entry No (01~10)	Sin Asignar	Máx : 10 dígitos.
10	Tablas MSN. (nota 1)	_	(01~24)	Sin Asignar	Asignación de Números de Abonado RDSI BTN1: Nº de Línea (1~6). BTN2: Extensión o Grupo de Ext. De Destino (2 o 3 dígitos (61~64) BTN3: Nº de MSN (0~8). BTN4: Nº de Abonado (máx 20 dígitos).
11	Conversión de Dígitos DID.	Digitos DID a Recibir por Línea Conversión DID 0~9; # Ignorar;T Usar Dig. 2ª Conversión DID	2 ~4 DID Received Digit No 10 Digits	3 *** 1234567890	0~9 # : Ignorar dígitos. T: usar Dígitos recibidos.

TABLA 6.2.2.3 PROGRAMACIÓN R.D.S.I. (MENU PRINCIPAL 4). (CONT.).

BTN	SUB MENÚ	MENÚTI	ERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
11	Conversión de Dígitos DID.	Dígitos Recibir p	DID a or Línea	2 ~4	3	
		Conversión	DID 0~9; T Usar Dig.	DID Received	***	0~9 # : Ignorar dígitos
		# Ignoral,	1 Usai Dig.	Digit No		T: usar Dígitos recibidos
		2ª Conve	rsión DID	10 Digits	1234567890	
12	Código de Transferencia RDSL	-		-	*#	
13	Servicios Suplementarios en RDSI	1. Service Type	1. Hold/ Retrieve 2. 3 party Conf.	Func/ Keypad	Keypad	
		2. Código	Aparcar.	10 digits	Sin Asignar	
		3. Código I	Desaparcar.	10 digits	Sin Asignar	
		4. Código ( a Ti	Conferencia res.	10 digits	Sin Asignar	
14	Loop- Back RDSI (Test RDSI).	-	-	On/Off	Off	Nota 2)

Nota 1) En la versión Basic II, el destino MSN puede ser una extensión o un grupo de extensiones. Por lo tanto, es posible asignar a un MSN que tenga como destino un grupo de extensiones  $(61\sim64)$ .

Nota 2) El switch SW7-2 debe colocarse en la posición "on" para habilitar la función "Loop-Back". De otro modo la programación de este campo resultará inoperativa.

# Valores por defecto

# TABLA 6.2.2.4 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA (MENÚ PRINCIPAL 5)

N	SUB MENÚ	BTN	MENÚ TERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
1	Prest. del	1	Preferencia de Retención.	SYS / EXC	SYS	
	Sistema	2	Privacidad.	YES / NO	YES	
		3	Timbre Externo en	YES / NO	NO	
			Modo Noche.			
		4	Conferencia Multienlace.	YES / NO	NO	
		5	Toma de Línea en	Last Choice /	Last Choice	
			Grupos de Líneas.	Round-robin		
		6	Salto del 1er.	YES / NO	NO	
			Grupo de Líneas.			
		7	Línea Ânalógica Modo "Largo" o "Corto".	Long/Short	Short	Sólo para versión española
2	Asignación de	-		Nº de	100	El terminal ICM- Box no
	Operadora.			extensión.	(1ª exten.)	puede programarse como operadora.
3	Puesta del Sistema en Fecha y Hora.	-				
4	Presentación de Fecha y Hora en Display.	ı		1~4	3 (12-DD/MM/YY)	1:24- DD/MM/YY 2:24- MM/DD/YY 3:12- DD/MM/YY
						4:12- MM/DD/YY
5	Códigos de Acceso PBX.	ı		MAX 2 Dígitos	Not Assigned	Máx 4 PBX Access Codes
6	Destinos DID/DISA.	1	Destino DID/DISA Si Ocupado.	Tone / ATD	Tone	
		2	Destino DID/DISA	Tone / ATD		
			Si Error.	Tone		
7	Reintentos DISA.		Contador de Reintentos DISA	1~9	3	
8	SMDR. (Registro Detallado	1	Habilitar Salida SMDR (Puerto Serie).	YES / NO	NO	
	de Llamadas)	2	Tipo de Llamadas Salientes a Imprimir.	All Call / Long Distance	All Call	
		3	Imprimir Llamadas Entrantes.	YES / NO	NO	
1		4	Velocidad del Puerto Serie.	1~8	6	1:300Bps
						2:600Bps
1						3:1200Bps
1						4:2400Bps
1						5:4800Bps
						6:9600Bps
1						7:19200Bps
						8:38400Bps

# TABLA 6.2.2.4 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA (MENÚ PRINCIPAL 5). (CONT.).

N	SUB MENÚ	BTN	MENÚ TERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
9	Velocidad Marc. en Impulsos.	-		60/40 ó 66/33	66/33 (Sólo 10 PPS)	
10	Prestaciones del Pulsador	1	Habilitar Detector. de Alarma	YES / NO	NO	
		2	Tipo de Contacto de Alarma (Ab./Cerr).	Close / Open	Close	
		3	Señalización de la Alarma (Cont/Una vez).	•	Repeat	
11	Relés de Contacto.	1	1er. relé de contacto	1~3 (Timbre /puerta/	None	
		2	Segundo relé de contacto	Meg. Ext)	None	
12	Música Ambiente.	-	-	1~3	1	1:Interna 2:Externa 3:Ambas
13	Música en Retención.	-	-	1~3	1	1:Interna 2:Externa 3:DVIB MOH
14	Ganancias del Sistema.	1	Ganancia en Específicos	00~60		1.DKTU 2.SLT 3.CO 4.DCO 5.DTMF RX 6.TONE 7.DVU 8.MUSIC1 9.MUSIC2
		2	Ganancia Analógicos			1.DKTU 2.SIT 3.CO 4.DCO 5.DTMF RX 7.DVU 8.MUSIC1 9.MUSIC2
		3	Líneas analógicas	00~60		1.DKTU 2.SIT 3.CO 4.DCO 5.DTMF RX 6.TONE 7.DVU 8.MUSIC1 9.MUSIC2

# Valores por defecto

# TABLA 6.2.2.4 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA (MENÚ PRINCIPAL 5). (CONT).

N	SUB MENÚ	BTN	MENÚ TERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
		4	Líneas RDSI	00~60		1.DKTU 2.SLT 3.CO 4.DCO 5.DTMF RX 6.TONE 7.DVU 8.MUSIC1 9.MUSIC2
		5	DVU (Mensajería Vocal)	00~60		1.DKTU 2.SLT 3.CO 4.DCO 5.MUSIC2
		6	Detectores DTMF	00~60		1.SLT 2.CO 3.DCO
15	Línea Fax (Discriminador).	-		3~6	None	
16	Puerto de Megafonía Externo.	ı	-	NºExt.	None	Sólo Ext analógica
17	Desvío	1	Desvío Si Ocupado.	YES/NO	NO	
	DID/DISA	2	Desvío No Contesta.	YES/NO	NO	
	a Tarjeta de Voz.	3	Desvío si Operadora No Contesta	YES/NO	NO	

# TABLA 6.2.2.5 PROGRAMACIÓN DE LOSTIMERS DEL SISTEMA (MENÚ PRINCIPAL 6)

N	SUB MENÚ	BTN	MENÚ TERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
1	TIMER 1	1	Timer de Retención Exclusiva.	000 ~ 300	060	1 sec base
		2	Timer de Retención del Sistema.	000 ~ 300	030	1 sec base
		3	Timer de Rellamada de	000 ~ 300	030	1 sec base
			Transferencia Exclusiva.			
		4	Timer de Rellamada.	000 ~ 300	030	1 sec base
		5	Timer de Rellamada en Operadora.	00 ~ 60	01	1 min base
		6	Timer de Detección de Timbre.	1 ~ 9	2	100 msec base
		7	Timer de Detección de	1~15	6	1 sec base
			Fin de Timbre.			
		8	Timer de Pausa.	1 ~ 9	1	1 sec base
		9	Timer de Liberación de Línea.	01 ~ 15	01	1 sec base
		10	Timer de Retardo en	00 ~ 99	05	100 msec base
			Marcación Externa.			
		11	Timer de Desbordamiento	00 ~ 99	10	1 sec base
			a Operadora.			
		12	Timer de Desvío Si Ocupado	00 ~ 99	10	1 sec base
			/No Contesta.			
		13	Timer de DID/DISA No Contesta.	00 ~ 99	20	1 sec base
		14	Timer de Transferencia Entre Líneas.	00 ~ 99	10	1 min base
		15	Timer Recordatorio de	00 ~ 60	00	1 min base
			Mensaje en Espera.			
		16	Timer de "Flash" de Gancho.	001 ~ 250	050	10 msec base
		17	Timer de Activación de Relés.	05 ~ 99	20	100 msec base
		18	Timer Inter-dígitos.	01 ~ 20	05	1 sec base
		19	Timer HOT-LINE.	01 ~ 20	05	1 sec base
		20	Timer de Inicio SMDR.	000 ~ 250	000	1 sec base
		21	Timer de Despertador	00 ~ 99	20	1 sec base
			No Contestado.			
		22	Timer Detección de Fax.	01 ~ 10	05	1 sec base
		23	Timer de Llamada de	1 ~ 5	1	1 min base
			Línea con Fax.			
		24	Timer de Contestador	010 ~ 255	20	1 sec base
			Personal en DVIB.			
2	TIMER 2	1	Timer de Desvío a DVIB.	04 ~ 40	04	1 sec base
		2	Timer de Duración Mensaje de	0 ~ 10	04	1 sec base
1			Bienvenida en Contestador Personal.			
		3	Desconexión de Grupo de Captura.	01 ~10	03	1 min base
			1 1			

# Valores por defecto

# TABLA 6.2.2.6 TABLAS DE RESTRICCIONES (MENÚ PRINCIPAL 7)

FLEX KEY	SUB MENÚ	MENÚ TERMINAL	DEFECTO	OBSERVACIONES
1	Tabla A: Permitidos.	Entr. No (01 ~20)	Sin asignar	Máx.:8 dígitos
2	Tabla A: Denegados.	Entr No (01 ~10)		Máx.: 8 dígitos
3	Tabla B: Permitidos.	Entr. No (01 ~20)		Máx.: 8 dígitos
4	Tabla B: Denegados.	Entr. No (01 ~10)		Máx.: 8 dígitos
5	Excepciones de Tabla de	Entr. No (01 ~10)		Máx.:8 dígitos
	Restricciones. (permitidos)			
	Excepciones de Tabla de	Entr. No (01 ~10)		Máx : 8 dígitos
	Restricciones. (denegados)			

# Valores por defecto

# TABLA 6.2.2.7 TABLAS DE CÓDIGOS DE AUTORIZACIÓN (MENÚ PRINCIPAL 8)

SUB MENÚ	BTN	MENÚ TERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
Tablas de códigos de autorización	-	Entrada No (01~30)	5 Digit	Sin Asignar	

# Valores por defecto

# TABLA 6.2.2.8 PLAN DE NUMERACIÓN FLEXIBLE (MENÚ PRINCIPAL 9)

BTN	MENÚ TERMINAL.	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
1	Plan de Numeración.	Extendido / Básico	Básico	
2	Numeración Extensiones	3 / 2	3	
	a 2/3 Cifras.			
3	Asingación de los Nºs.	Asingación de los Nºs.	100~115	Cada BTN permite
	de Extensiones.	-		reasignar el nº ext

# TABLA 6.2.2.9 ENRUTAMIENTO BAJO COSTE (MENÚ PPAL. 10)

BTN	MENÚ TERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
1	Acceso al LCR.	Activar LCR.Modos. - DISABLE - OVERRIDE - ALWAYS	Disable	
2	Franjas Diarias.	BTN1: Franja Diaria 1. $(1\sim7)$ . BTN2: Franja Diaria 2. $(1\sim7)$ . BTN3: Franja Diaria 3.: $(1\sim7)$ .	1~7 - -	Cada día sólo puede pertenecer a una franja diaria simultáneamente.
3	Franjas Horarias.	BTN1: Franja Horaria 1. (00 ~24) BTN2: Franja Horaria 2. (00 ~24) BTN3: Franja Horaria 3. (00 ~24)	00~24	Cada tramo horario sólo puede pertenecer a una franja horaria.
4	Tabla de Análisis de Dígitos (LDT 00~99)	(00 ~99) (total:100)	None	BTN1:Tipo LCR: BOTH - INT - COL. BTN2: Digitos a Analizar.(12 dig) BTN3:Tabla DMT a Aplicar. 1+ 6 dig = franja diaria 1/franjas horarias 1,2 y 3. 2+6 dig = franja diaria 2/franjas horarias 1,2 y 3. 3+6 dig = franja diaria 3/franjas horarias 1,2 y 3.
5	Tablas de Modificación de Dígitos (DTM 00~99).	(00 ~99) (total:100)	None	BTN1 (A) Digitos a Añadir BTN2 (RP) Posición Para Comenzar a Borrar BTN3 (RN) Cantidad de Digitos a Borrar. BTN4 (AP) Posición Para Comenzar a Insertar. BTN5 (CG) Grupo de Líneas de Salida BTN6 (ALT) Entrada DMT Alternativa.

# Valores por defecto

# TABLA 6.2.2.10 GRUPOS DE CAPTURA (MENÚ PRINCIPAL 11)

N	SUB MENÚ	BTN	M	ENÚ TERMINAL	RANGO	DEFECTO	OBSERVACIONES
1	Programa de	1	Tipo	de Grupo de Captura	Cir/Term/	None	
	Grupos de		1	(1~6).	UCD /VM/		
	Captura				Ring/None		
	(61~64)						
		2	Exte	ensiones del Grupo.	Nº de ext.	None	Máx. 6 extensiones
		3		Prestaciones.		None	
			Cir/	1.Timer no contesta	0~99	15	1 segundo.
			Term	2.Timer de timbre.	0~99	60	1 segundo.
			UCD	1.Timer para primer	0~99	15	1 segundo.
				mensaje.			
				2.Timer para segundo	0~99	15	1 segundo.
				mensaje.			
				3.Timer para	0~99	15	1 segundo.
				repetición de mensaje.			
			VM	1.Timer de timbre	0~99	99	1 segundo.
				2.Índice dejar correo	1~4	1	
				3.Índice leer correo.	1~4	2	
2	Tablas de	1		Dejar Correo.	1-2	Prefij:P#	BTN 1 para Prefij, 2 for Suffij.
	Marcación			-		Suffij : -	Máx. 12 dígitos.
	Voice Mail	2		Leer Correo.	1-2	Prefij: P##	
						Suffij : -	
		3		Ocupado.	1-2	Prefij: P#T3P	
						Suffij : -	
		4		No Contesta.	1-2	Prefij : P#T4P	
						Suffij : -	
		5		Error.	1-2	Prefij : P#T5P	
						Suffij : -	
		6		No Molesten.	1-2	Prefij : P#T6P	
						Suffij : -	
		7		Desconectado.	_	****	

OTAS	